

Bedienungsanleitung

Der drahtlose On-Ear Kopfhörer HP1 ist ihr idealer Begleiter zum Musik hören und Telefonieren.


Verpackungsinhalt:

- Fontastic® Kopfhörer HP1
- Micro-USB Ladekabel
- 3,5mm Klinkenkabel
- Diese Bedienungsanleitung

Sollte eines der o. g. Inhaltstücke fehlen, verpacken Sie bitte das Produkt wieder und geben es zurück an Ihren Händler.

Übersicht

1. Kopfhörerbügel
2. Lautsprecher
3. Ohrpolster
4. Micro-USB Anschluss
5. LED-Anzeige
6. Line-In Anschluss Mikrofon
7. Mikrofon
8. Lautstärke- Taste
9. Multifunktionstaste
10. Lautstärke+ Taste



LED Funktionen

Verbunden	Blau blinkt alle 5 Sekunden
Nicht verbunden	Blau blinkt schnell
Eingehender Anruf	Blau leuchtet dauerhaft
Akku wird geladen	Rot leuchtet dauerhaft
Pairing Modus	Blau blinkt schnell

Inbetriebnahme

Laden des Akkus

Das Fontastic® HP1 ist mit einem internen wiederaufladbarem Lithium-Polymer Akku ausgestattet. Verbinden Sie das HP1 über das Micro-USB Kabel welches im Lieferumfang enthalten ist. Das Kabel kann über einem Computer oder Standard USB Netzteil verbunden werden. Die rote LED des HP1 leuchtet während des Ladevorgangs. die übliche Ladezeit beträgt 2-3 Stunden. Bei vollständiger Ladung erlischt die rote LED. Das Kabel kann nun vom Fontastic® HP1 getrennt werden. Ein geringer Akkuladestand wird durch ein akkustisches Signal angezeigt.

Achtung: Laden Sie das HP1 für mindestens 3-4 Stunden vor der ersten Inbetriebnahme.

Ein-/Ausschalten

Zum **Einschalten** drücken Sie die Multifunktionstaste für ca. 3 Sekunden, die blaue LED blinkt schnell.

Zum **Ausschalten** drücken Sie die Multifunktionstaste für ca. 3 Sekunden, die blaue LED erlischt.

Pairing

Das HP1 muss mit einem Bluetooth®-Gerät gepairt werden, bevor es als drahtloser Kopfhörer oder Freisprecheinrichtung verwendet werden kann. Dieser Vorgang läuft in zwei Schritten ab: Ein Schritt wird mit dem HP1, der andere mit der Bluetooth®-Quelle ausgeführt.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei unterschiedlichen Mobiltelefonen auch unterschiedliche Pairing-Methoden angewandt werden.

1. Versetzen Sie das HP1 in den Pairing-Modus indem Sie im ausgeschalteten Zustand die Multifunktionstaste für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Während dem gedrückt halten der Multifunktionstaste schaltet sich das HP1 ein. Die blaue LED blinkt schnell. Dies signalisiert den Pairing-Modus.
2. Suchen Sie mit Ihrem Bluetooth®-Gerät von welchem Audiodaten abgespielt werden sollen, nach Bluetooth®-Audiodgeräten.
3. Das suchende Bluetooth®-Gerät sollte anzeigen, dass es das „HP1“ gefunden hat.
4. Bestätigen Sie das pairen mit dem HP1. Geben Sie „0000“ ein, falls Sie nach einem Pairing-Code gefragt werden.

Falls Sie nicht sicher sind, wie das Pairing bei Ihrem Bluetooth®-Gerät funktioniert, schauen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Geräts nach. Bei Nutzung eines Bluetooth®-Gerätes ohne Display, dieses in den Pairing- bzw. Verbindungs-Modus schalten und einige Sekunden warten, bis die Verbindung mit dem HP1 hergestellt wurde.

Hinweis: Wenn die Verbindung verloren geht oder der Sender kurzzeitig getrennt wird, drücken Sie die Multifunktionstaste des HP1 um die Verbindung wiederherzustellen.

Musikwiedergabe

Starten Sie die Musikwiedergabe auf der mit dem HP1 gepairten Bluetooth®-Quelle. Die Musik wird an das HP1 übertragen und ausgegeben. Stoppen Sie die Musikwiedergabe der Bluetooth®-Quelle um das Musikstreaming zu unterbrechen.

Über das mitgelieferte 3,5mm Klinkenkabel können Sie das HP1 auch als kabelgebundenen Kopfhörer ohne die Bluetooth®-Funktion verwenden. Schließen Sie dazu das Kabel an das HP1 und das gewünschte Endgerät an und starten Sie die Musikwiedergabe.

Musiksteuerung

Um Musik abzuspielen oder zu stoppen, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste. Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken Sie kurz die Lautstärke - Taste. Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie kurz die Lautstärke + Taste.

Hinweis: Das Handy muss das A2DP und AVRCP Profil unterstützen um Musik über den Kopfhörer wieder zu geben und zu steuern. Die Tastenfunktionen haben bei Verwendung der Kabelgebundenen-Verbindung keine Funktion. Verwenden Sie zur Steuerung der Musik und Lautstärke die Audio-Quelle.

Freisprechfunktionen

Durch das eingebaute Mikrofon und die intelligente Rauschunterdrückung ist das Fontastic® HP1 bestens dazu geeignet als Freisprecher für Telefonate genutzt zu werden.

Annehmen/Beenden/Ablehnen von Anrufen

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste. Um ein laufendes Gespräch zu beenden, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste. Um eingehende Anrufe abzulehnen drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden.

Wahlwiederholung

Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal hintereinander um die zuletzt gewählte Nummer zu anzurufen.

Lautstärkeeinstellung

Zum **Erhöhen der Lautstärke** drücken und halten Sie die Lautstärke + Taste, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Zum **Verringern der Lautstärke** drücken und halten Sie die Lautstärke - Taste, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Technische Daten:

- BT Version 2.1
- Profile: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
- Reichweite: ca. 10m
- Input: 5V DC
- Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
- Impedance: 32 Ohm
- Eingebautes Hochleistungsmikrofon
- Audio Line-In Anschluss
- Status LED: Blau/Rot
- Micro-USB Ladebuchse
- Batterie Typ: 160 mAh, Li-Ion
- Betriebszeit: ca. 5 Std.
- Gewicht: 124 g

Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie Niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Lassen Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der (RED) 2014/53/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG. Unter www.fontastic.eu finden Sie die komplette Konformitätserklärung.

Hinweis zum Umweltschutz:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EG in nationales Recht gilt folgendes:
 Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

User Manual

The wireless on-ear headphone HP1 is your perfect companion to listen to music and for phone calls.


Package contents

- Fontastic® Headphone HP1
- Micro-USB charging cable
- 3,5mm jack cable
- This user manual

If any of the above pieces is missing, please pack the product again and return to dealer.

Overview

1. Headband
2. Speaker
3. Ear cushions
4. Micro USB connector
5. LED indicator
6. Line-in connector
7. Microphone
8. Volume - button
9. Multifunction button
10. Volume + button



LED functions

Connected	Blue flashes every 5 seconds
Not connected	Blue flashes quickly
Incoming call	Blue light goes on permanently
Charging	Red light goes on permanently
Pairing	Blue flashes quickly

Getting Started

Charging the battery

The Fontastic® HP1 is equipped with an internal rechargeable lithium-polymer battery. Connect the HP1 with the micro USB cable which is included in the package contents. The cable can be connected to a computer or a standard USB power supply. The red led of the HP1 lights during the charging process. The typical charging time is 2-3 hours. At full charge, the red LED goes off. The cable can now be disconnected from the Fontastic® HP1. A Low Battery condition is indicated by an acoustic signal.

Note: Charge HP1 for at least 3-4 hours before initial use.

Switching On /Off

To switch on, press the multifunction button for 3 seconds, the blue LED flashes quickly. To switch off, press the multifunction button for 3 seconds, the blue LED goes off.

Pairing

HP1 must be paired with a Bluetooth® device before use. This is a two part process; one part is carried out on the headphone and the other is carried out on the other Bluetooth® device.

Note: Please note that different mobile phones may require different pairing methods.

1. In the off state, press and hold the multifunction button for 3 seconds to turn on. Keep the button pressed and wait until the blue LED flashes quickly. This indicates the pairing mode.
2. Use your Bluetooth® enabled device to search for Bluetooth® audio devices.
3. The Bluetooth® device should indicate that it has found „HP1“.
4. Confirm pairing with HP1. Enter „0000“ if you are asked for a pairing code.

If you are unsure about the pairing procedure of your Bluetooth® device, please check your device manual. When using a Bluetooth® transmitter without display, set it to pairing mode and wait a few seconds until the connection with HP1 is established.

Note: If the connection is lost or the transmitter is temporarily disconnected, briefly press the multifunction button. HP1 will then try to restore the connection.

Music playback

Start music playback on the Bluetooth® source which is paired with the HP1. The music is transferred to the HP1. Stop the music playback on the Bluetooth® source to interrupt the streaming. You can use the HP1 as a wired headphone without Bluetooth® function with the 3.5mm jack cable that is included in the package content. For that purpose connect the cable with the HP1 and the desired device and start music playback.

Music control

To play or stop music playback, briefly press the multifunction button.
To skip to the previous track, press and hold the volume - button.
To skip to the next track, press and hold the volume + button.

Note: The mobile phone must support the A2DP and AVRCP profile for music streaming and control. The buttons have no function when using the wired connection. Use the audio source to control the music and volume.

Hands-free features

With its built-in microphone and intelligent noise reduction, the HP1 is perfectly suitable for phone calls.

Answer/end/reject calls

To accept an incoming call, briefly press the multifunction button.
To end a call in progress, briefly press the multifunction button.
To reject incoming calls, press and hold the multifunction button for 2 seconds.

Redial

Press the multifunction button twice to redial the last dialled number.

Volume setting

To **increase the volume**, press and hold the volume + button until the desired volume is reached.

To **decrease the volume**, press and hold the volume - button until the desired volume is reached.

Technical data:

- BT Version 2.1
- Profiles: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
- Range: aprx. 10m
- Input: 5V DC
- Frequency Response: 20Hz-20KHz
- Impedance: 32 Ohm
- Built-in high performance microphone
- Audio line-in
- Status LED: blue/red
- Micro USB charging port
- Battery type: 160 mAh, Li-ion
- Operation time: aprx. 5 hrs.
- Weight: 124 g

Safety advice:

- Do not open the device
- Do not hold the device under water
- Keep it safe from humidity
- Do not connect the adapter to the device by using force
- Keep the device away from children
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- Do not use the device when it has visible defects.

In case you need technical support, please contact our support-team by e-mail under service@fontastic.eu.

Registration and Safety

Certification/General Information

We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the (RED) 2014/53/EC, EMC directive 2004/108/EC as well as the Low Voltage Directive 2014/35/EC.

Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies:

Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.