

Bedienungsanleitung

Vielen Dank dass Sie sich für dieses Fontastic® Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Verpackungsinhalt

2x Drahtloses Headset Toka, Aufbewahrungs- und Ladeetui, Micro-USB Ladekabel, 2x Ohrpassstücke, Bedienungsanleitung.

Übersicht:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Multifunktionstaste | 5. Abdeckungen |
| 2. Mikrofon | 6. Power-Taste |
| 3. Ladekontakt | 7. Ladestand LED's |
| 4. Ohrpassstück | 8. Ladekontakte |
| 9. Micro-USB Ladeanschluss | |



Inbetriebnahme

Aufladen

Platzieren Sie das Headset im Ladeetui. Drücken Sie die Power-Taste um den Ladeprozess zu beginnen. Die Headset-Einheiten werden über den internen Akku des Ladeetuis aufgeladen. Die rote LED der Headsets leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt sobald sie voll aufgeladen sind.

Um das Ladeetui aufzuladen verbinden Sie das Micro USB Ladekabel mit dem Ladeanschluss des Ladeetui und den USB-A Stecker des Kabels mit einer USB Stromquelle. Der interne Akku der Ladeetui, als auch das Headset falls es sich im Etui befindet, werden aufgeladen. Der Ladestand der Box wird durch vier LED's auf der Seite der Ladeetui angezeigt. Leuchten alle 4 LED's, ist die Box voll aufgeladen.

Ein-/Ausschalten

Das Fontastic Toka ist mit einer automatischen Ein-/Ausschaltung ausgestattet. Nach Entnahme der Headsets aus dem Ladeetui werden die Headsets automatisch eingeschaltet. Nach Einlegen der Headsets in das Ladeetui schalten sich diese automatisch aus. Manuelles Ausschalten erfolgt durch Drücken der Multifunktionstaste (1) für ca. 3 Sekunden.

Pairing

Sobald beide Headsets aus dem Ladeetui entnommen werden (beide gleichzeitig) schalten sie sich ein und es erfolgt automatisch eine Verbindung zwischen den beiden Headsets (TWS). Eines der Beiden Headsets wird rot und blau blinken, es ist bereit für das Pairing mit dem Smartphone.

1. Erstes Pairing

Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten. Wählen Sie „Toka“ aus der Liste der gefundenen Bluetooth®-Geräte und bestätigen Sie die Verbindung mit „Toka“. Nach erfolgtem Pairing, blinken die LEDs beider Headsets blau.

2. Weitere Verbindungen, wenn einmal gepairt

Sobald Sie die Headsets aus dem Ladeetui herausnehmen, verbinden sich beide Headsets miteinander. Danach erfolgt automatisch die Verbindung mit dem Smartphone.

Hinweis: Für eine Verbindung zwischen Headset und Smartphone muss Bluetooth® auf dem Smartphone aktiviert sein.

Hinweis: Um die Headsets einzeln zu verwenden, schalten Sie anstatt beider Headsets nur eines ein und verbinden dies mit dem Bluetooth® Gerät.

Freisprechfunktionen

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste. Um ein laufendes Gespräch zu beenden, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste. Wahlwiederholung: In Standby-Modus oder Musikwiedergabe drücken Sie 2 mal die Multifunktionstaste, um zu letzt gewählte Nummer wir erneut gewählt.

Hinweis: Die Freisprechfunktion wird nicht von allen Geräten unterstützt.

Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist nicht für Kinder geeignet, halten Sie es von Kindern fern.
- Betreiben Sie das Headset nicht für längerer Zeit auf der höchsten Lautstärke.
- Stellen Sie die Nutzung des Headsets bei gefährlichen Situationen ein.
- Verwenden Sie das Headset nicht bei Nutzung eines Fahrzeugs.
- Öffnen Sie niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Technische Daten:

Headset:

BT Version 5.0, Profile: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP, Reichweite: bis 10 m, Audio Frequenzbereich: 20Hz-20kHz, Eingebautes Hochleistungsmikrofon, Status LED Blau/Rot, Batterie: 50 mAh, Betriebszeit: Bis zu 3 Std. , Abmessung pro Einheit: 23 x 28,5 mm, Gewicht pro Einheit: 5,5 g

Ladeetui:


4 Ladestand LED's, Micro USB Ladeanschluss, Batterie: 330 mAh, Abmessungen: 87 x 40 x 30 mm

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED 2014/53/EG, EMV-Richtlinie 2014/30/EG sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG.
www.d-parts.de/Konfo

Hinweis zum Umweltschutz:

 Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 EU gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Mit der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

User Manual

Thank you for choosing a Fontastic® Product.

Please read this User Manual carefully and comply with the safety instructions.

Package Contents

2 x Wireless Headset Toka, Storage and Charging Case, Micro-USB Cable, 2 x Earbuds, User Manual

Overview:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Multifunction Button | 5. Cover |
| 2. Microphone | 6. Power Button |
| 3. Charging Contact | 7. Charge LED's |
| 4. Earbud | 8. Charging Contacts |
| 9. Micro USB Charging Port | |



Getting started

Charging the battery

To charge the headset, place it in the charging case. Press the power button. The headset units are charged via the internal battery charger. The red LED on the headsets lights during charging and goes off when they are fully charged. The current charge level of the case is indicated by four LEDs on the side. Connect the Micro USB charging cable to the charging connector of the charging case and the

USB-A plug of the cable to a USB power source. The internal battery of the charging case will be charged, as well as the headset if it's placed inside.

Switching On /Off

Switch on: As soon as you take off the headset from its charger, it will switch on.

Switch off: Once the headsets are placed in the charging power case they will switch off and disconnect with the Smartphone.

Note: You can also switch off the headsets manually by pressing and holding the multifunction button (1) for around 3 seconds.

Pairing

The Fontastic Toka Headset must be paired with a Bluetooth® device before use. Remove the headsets from the charging power case. The two headsets will automatically switch on and pair together. Activate Bluetooth® of your Smartphone and search for "Toka" and connect your Smartphone with it. Pairing procedure is completed and the headset is ready to use.

Note: Please note that different mobile phones may require different pairing methods.

Note: Once the pairing procedure is successfully done and the Toka is shown in the Smartphones Bluetooth® list, the headset will automatically connected to the Smartphone without the need to manually reconnect or pair it again.

Music control

To play or stop music playback, briefly press the multifunction button.

To skip to the next track, press and hold the multifunction button for 2 seconds.

Hands-free features

To accept an incoming call, briefly press the multifunction button.

To end a call in progress, briefly press the multifunction button.

Re-Dial: In standby mode or during music playback, press the multifunction button twice.

The last dialed number will be dialed again.

Safety advice:

- The device is not safe for children, keep it away from children.
- Do not use the headset on high volume for prolonged periods of time.
- Be careful not to use headset in potentially dangerous situations.
- Do not use the headset while operating a vehicle.
- Never open the device.
- Never immerse the unit in water, always protect it from moisture.
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- Do not use headphones if they show any visible damage

Technical Specifications:

Headset:

BT Version 5.0, Profile: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP, Range: up to 10 m, Audio Frequency range: 20Hz-20kHz, Built-in high-performance microphone, Status LED: Blue/Red, Battery: 50 mAh, Operation time: up to 3 hrs. , Dimensions per unit: 23 x 28,5 mm, Weight per unit 5,5 g

Charging Case:

4 Charge Status LED's, Micro USB Charging port, Battery: 330 mAh, Dimensions: 87 x 40 x 30 mm

The company is not responsible for any damage due to improper operation. If you need technical support, please contact our support team by e-mail at service@fontastic.eu.

We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the (RED) 2014/53/EC, EMC directive 2004/108/EC as well as the Low Voltage Directive 2014/35/EC. www.d-parts.de/Konfo

Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.