

Bedienungsanleitung


Vielen Dank dass Sie sich für dieses Fontastic® Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Verpackungsinhalt

2x Drahtloses Headset Mima, Aufbewahrungs- und Ladeetui, Micro-USB Ladekabel, 3x Paar Ohrpassstücke, Bedienungsanleitung.

Übersicht:

1. Mikrofon
2. Funktionsknopf
3. Ladekontakte
4. Ohrpassstück
5. Ladestatus Anzeige



Inbetriebnahme

Laden des Headsets

Legen Sie das Headset in das Ladeetui. Stellen Sie dabei sicher, dass die Kontakte sicher miteinander verbunden sind. Während des Ladevorgangs leuchten die LEDs rot und wechseln zu weiß und erlöschen wenn dieser vorbei ist.

Laden des Etuis

Verbinden Sie das Micro USB Kabel, dass mitgeliefert wurde, mit dem Ladeetui und einem Reiselader oder USB Port eines Computers um die eingebaute Batterie zu laden. 4 LED Lichter zeigen die Ladung der Batterie jeweils als 25%, 50%, 75% und 100% an.



An-/Ausschalten

Anschalten: Halten Sie den Funktionsknopf für ca. 2-3 Sekunden.

Ausschalten: Halten Sie den Funktionsknopf für ca. 5-6 Sekunden.

Hinweis: Beide Geräte werden ausgeschaltet, wenn der Knopf auf einem der Ohrhörer gedrückt wird während beide verbunden sind.

Wenn Mima eingeschaltet ist blinkt die weiße LED ca. alle 2 Sekunden für ca. 1 Minute bis es verbunden ist. Während dessen versucht es sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu verbinden. Falls es das innerhalb einer Minute nicht kann wechselt es in den Pairingmodus und die LED blinkt abwechselnd Rot und Weiß.

Verbindung

Das Mima Headset muss mit einem Bluetooth®-fähigen Gerät verbunden sein um genutzt zu werden. Die LED des Headsets blinkt abwechselnd Rot und Weiß während es bereit zum pairen ist.

1. Nehmen Sie die Headsets aus dem Gehäuse, sie werden automatisch eingeschaltet und miteinander gekoppelt. Jetzt startet einer von beiden den Pairing-Modus zum Verbinden mit dem Telefon. Die weiße LED blinkt und erlischt nach der Verbindung.
2. Suchen Sie auf ihrem Bluetooth®-fähigen Gerät nach „Mima“ und wählen sie dieses aus um das Headset mit dem Gerät zu verbinden. Wenn das Headset erfolgreich verbunden wurde, blinkt die LED noch einmal kurz weiß und erlischt dann.

Hinweis: Wenn das Headset in das Ladeetui gelegt wird, wird die Verbindung unterbrochen. Sobald das Headset entnommen wird, verbindet sich das Headset automatisch wieder.

Hinweis: Falls das Headset innerhalb 3 Minuten nicht verbunden werden kann, schaltet es sich automatisch selbständig aus.

Hinweis: Wenn die Verbindung unterbrochen wird muss der Funktionsknopf gedrückt werden um die Verbindung wieder herzustellen.

Musik Steuerung

Alle Steuerungsbefehle können mit dem einen Funktionsknopf ausgeführt werden.

Start/Stop: Drücken Sie den Funktionsknopf einmal.

Zurück: Drücken Sie den Funktionsknopf 3-mal.

Vorwärts: Drücken Sie den Funktionsknopf 2-mal.

Freisprechfunktionen

Annehmen/Auflegen: Drücken Sie den Funktionsknopf einmal.

Ablehnen: Halten Sie den Funktionsknopf für eine Sekunde wenn der Anruf eingeht.

Gespräch zwischen Headset und Mobiltelefon übergeben:

Halten Sie den Funktionsknopf für ca 2 Sekunden während sie sich in einem Anruf befinden, um das Gespräch zwischen dem Headset und ihren Mobiltelefon zu wechseln. Wiederholen Sie den Vorgang um zurück zum Headset zu wechseln.

Mikrofon An/Aus: Drücken Sie den Funktionsknopf zweimal hintereinander.

Wahlwiederholung: Im Standby Modus den Funktionsknopf viermal hintereinander drücken. Ihr Mobiltelefon wählt die zuletzt gewählte Nummer.

Sprachwahl: Im Standby Modus den Funktionsknopf für 2 Sekunden gedrückt halten.

Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie das Headset nicht für längerer Zeit auf der höchsten Lautstärke.
- Stellen Sie die Nutzung des Headsets bei gefährlichen Situationen ein.
- Verwenden Sie das Headset nicht bei Nutzung eines Fahrzeugs.
- Öffnen Sie niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Technische Daten:

Übertragungreichweite: 15 Meter

Bluetooth® Version: V5

Ladezeit: 1 Stunde

Gesprächszeit: 5 Stunden

Batterie Typ: Li-Ion

Modi: HFP, HSP, H2DP, AVRCP

Unterstützte Codecs: SBC, AAC

Batterie Kapazität: 50mAh

Ladeetui Kapazität: 550mAh

Ladeetui Eingangsstrom: DC 5V/400mAh

Ladeetui Ausgangsstrom: DC 5V /40mAh

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail vunter der Adresse service@fontastic.eu.

Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED 2014/53EG, EMV-Richtlinie 2014/30/EG sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG.

Hinweis zum Umweltschutz:



Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 EU gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte

an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Mit der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

User Manual


Thank you for choosing a Fontastic® Product. Please read this User Manual carefully and comply with the safety instructions.

Package Contents

2 x Wireless Headset Mima, Storage and Charging Case, Micro-USB Cable, 3x Pairs of Earbuds (small, medium & large) , User Manual

Overview:


1. Microphone
2. Function Button
3. Charging Pins
4. Earbuds
5. Charging Status Display



Getting Started


Charging the headset

Insert the headset into the charging case. Make sure that pins are well connected. While charging, the LEDs will turn red when charging and change to white and then turn off when fully charged.



Charging the case

Connect the Micro USB cable, included with the headset, to the charging case and to a power supply or USB port on a computer to charge the battery of the case. 4 LED lights display the charge of the battery as 25%, 50%, 75% and 100% respectively. While charging the case, the headset will also charge if placed inside.



Switching On/Off

Switch on: Hold the Function button for about 2-3 second.

Switch off: Hold the Function button for about 5-6 seconds.


Note: Both devices will turn off if the button is pressed on either one while they are connected.

When Mima is switched on, its white LED will blink 2 times per second for about 1 minute until it is connected.

During this time it will try to reconnect to the last paired device.

If it can't find the device within this time it will enter into pairing mode and the LED will alternate between red and white.

Funktionsknopf



Pairing

The Mima Headset has to be paired with a Bluetooth® device before use.

The headsets LED will blink alternating between red and white when it's ready to pair.

1. Take out the Headsets from the charging case. They will automatically power on and pair with each other. Now one of them switches to pairing mode to connect to the Phone.
2. Search for "Mima" on your Bluetooth® device and select it to pair the headset with your device. When properly connected, the LED blinks white and turns off after pairing has been successful.

Note: When set into the charging case the connection is disabled. When taken out of the case they will automatically reconnect.

Note: If the headset cannot be connected within 3 minutes it will turn off on its own.

Note: If the connection is interrupted you have to press the Function Button to reconnect the headset.

Music Control

All of the music controls can be accessed by using only the function button in different ways.

Play/Pause: Tap the function button once.

Skip Backwards: Tap the function button 3 times.

Skip Forwards: Tap the function button 2 times.

Hands-free control

Answer/Hang up Call: Tap the function button a once.

Decline Call: Hold the function button for a second when the call is inbound.

Switch Call between Headset and Phone: Hold the function button for two seconds during a call. Audio output will be switched between your phone and the headset.

Microphone On/Off: Tap the function button twice.

Re-Dial: When in standby, tap the function button 4 times. Your phone will call the last dialed number.

Voice Commands: When in standby, hold the function button for 2 seconds.

Safety advice:

- Do not use the headset on high volume for prolonged periods of time.
- Be careful not to use headset in potentially dangerous situations.
- Do not use the headset while operating a vehicle.
- Never open the device.
- Never immerse the device in water, always protect it from moisture.
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- Do not use headphones if they show any visible damage

Technical Specifications:

Transmission Distance: 15 meters

Bluetooth® Version: V5

Charging Time: 1 hour

Talking Time: 5 hours

Battery type: Li-Ion

Mode: HFP, HSP, H2DP, AVRCP

Supported Codecs: SBC, AAC

Battery capacity: 50mAh

Charging Case capacity: 550mAh

Charging case input: DC 5V/400mAh

Charging case output: DC 5V /40mAh

The company is not responsible for any damage due to improper operation. If you need technical support, please contact our support team by e-mail at service@fontastic.eu.

We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the (RED) 2014/53/EC, EMC directive 2004/108/EC as well as the Low Voltage Directive 2014/35/EC.

Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.