

## Bedienungsanleitung

Vielen Dank dass Sie sich für dieses Fontastic® Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.


### Lieferumfang

- Drahtloser Lautsprecher Tula
- Micro-USB Ladekabel
- Ständer
- Bedienungsanleitung

Sollte eines der o.g. Inhaltsstücke fehlen, verpacken Sie bitte das Produkt wieder und geben es an Ihren Händler zurück.

### Überblick

1. Ein/Aus-Taste / Pairing-Taste
2. Lautsprecher LED (Blau)
3. Lade / Ventilator LED (Rot)
4. Ventilator
5. Micro-USB Lade Port
6. Schlaufen-Öse
7. Lautsprecher
8. Batteriefach (Li-Ion Akku)
9. Ständer



### Inbetriebnahme

#### Laden des Akkus

Tula ist mit einem auswechselbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Verbinden Sie das Micro-USB Kabel, das im Lieferumfang enthalten ist, mit dem Micro-USB Port des Geräts. Die rote LED des Lautsprechers leuchtet während des Ladevorgangs. Die Ladezeit liegt bei ca. 3 Stunden. Nach vollständiger Ladung erlischt die rote LED.

**Hinweis:** Laden Sie den Lautsprecher vor der Erstinbetriebnahme einmal vollständig auf.

#### Als Standgerät nutzen

Um den Ventilator mit Lautsprecher als Standgerät zu nutzen, stecken Sie die das Gerät mit der unterseite des Griffstückes von oben in die Öffnung des Ständers.



#### Ventilator Ein-/Ausschalten

Um den Ventilator einzuschalten, tippen Sie den Ein/Aus-Taste kurz an. Wenn Sie jetzt die Taste noch einmal kurz antippen, können Sie die Geschwindigkeit des Ventilators noch um weitere zwei Stufen erhöhen.

Wenn Sie in der dritten Stufe noch einmal die Ein/Aus-Taste kurz antippen, schaltet sich der Ventilator aus.

#### Lautsprecher Ein-/Ausschalten

Um den Lautsprecher einzuschalten, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden. Auf der Rückseite des Griffes (Lautsprecherseite) blinkt die blaue LED. Um den Lautsprecher wieder auszuschalten, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden.

Beim Ein- sowie Ausschalten des Lautsprechers ertönt ein kurzes Signal. Die blaue LED auf der Rückseite erlischt.

#### Pairing

Der Lautsprecher muss mit einem Bluetooth®-Gerät verbunden werden um Musik abspielen zu können. Schalten Sie den Lautsprecher wie zuvor beschrieben ein. Der Lautsprecher ist zum Pairen bereit.

1. Suchen Sie mit ihrem Bluetooth®-Gerät von dem Sie Musik abspielen möchten nach „Tula“.
2. Wählen Sie „Tula“ in Ihrer Suche aus.
3. Verbinden Sie „Tula“ mit ihrem Gerät. Ihr Bluetooth®-Gerät ist nun mit dem Lautsprecher verbunden.

#### Musikwiedergabe

Nach erfolgreichem Pairing können Sie Ihre Musik von der verbundenen Bluetooth®-Musikquelle drahtlos über den Tula Lautsprecher ausgeben.

**Hinweis:** Freisprechen wird über Tula nicht Unterstützt.

### Sicherheitshinweise:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine, den technischen Daten (Typenschild am Gerät) entsprechende, Stromquelle an.
- Achten Sie darauf, dass in der Nähe des Gerätes keine Stoffe wie Gardinen o. ä. hängen/liegen, die sich im Gerät verfangen könnten.
- Setzen Sie den Ventilator keiner hohen Luftfeuchtigkeit und Hitze aus.
- Schalten Sie das Gerät immer ab und trennen es von der Stromversorgung, wenn es nicht benötigt wird.
- Fassen Sie niemals das Gerät oder den Netzstecker mit nassen Händen an.
- Achten sie darauf, dass keine unbefugten Personen oder Kinder Zugang zu dem Gerät haben.
- Halten Sie das Gerät niemals unter Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
- Stecken Sie auf keinen Fall Gegenstände durch das Schutzgitter des Ventilators, weder im ausgeschalteten Zustand, noch während dieser in Betrieb ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Schutzgitter.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

### Technische Daten

- Lautsprecher: 4W/3Ω
- Batterie: 3.7V/1200mAh
- Musik/-Gesprächszeit: Ca. 4-6 Std.
- Ladezeit: Ca. 3 Std.
- Eingangsspannung: 3.7V/100mA DC
- Betriebstemperatur: Ca. -20 bis 50
- Nettogewicht: 0,3 Kg
- Abmessungen: 105 x 70 x 245 mm
- Reichweite: About 10m
- BT Version: 5.0

### Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte, sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der (RED) 2014/53/EU, EMV-Richtlinie 2004/108/EU sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Unter [www.fontastic.eu](http://www.fontastic.eu) finden Sie die komplette Konformitätserklärung.

# Fontastic® Portable & Desktop Fan „Tula“ GB

## User Manual

Thank you for choosing a Fontastic® product. Please read the user manual carefully and follow the safety instructions.


### Package contents

- Wireless speaker Tula
- Micro-USB charging cable
- Stand
- User Manual

If any of the above items are missing, please repackage the product and return it to your dealer.

### Overview

1. On/Off button / pairing button
2. Speaker LED (blue)
3. Charging / Fan LED (red)
4. Fan
5. Micro-USB charging port
6. Lanyard eyelet
7. Loudspeaker
8. Battery compartment (Li-Ion battery)
9. Stand



### Getting Started

#### Charging the Battery

Tula is equipped with a replaceable lithium-ion battery. Connect the Micro-USB cable, which is included in the package, to the Micro-USB port of the device. The speaker's red LED will light up during charging. Charging takes about 3 hours. When fully charged, the red LED goes out.

**Note:** Fully charge the speaker once before initial operation.

#### Use as standing device

To use the fan with loudspeaker as a stand unit, plug the device with the underside of the handle from above into the opening of the stand.

#### Fan switching on/off

To **switch on** the fan, briefly press the On/Off button. If you briefly press the button again, you can increase the speed of the fan by two more steps. If you briefly press the On/Off button again in the third stage, the fan **switches off**.



#### Speaker switching on/off

To turn the speaker on, press and hold the On/Off button for 3 seconds. A Blue LED will flash on the speaker side.

To turn the speaker off again, hold and press the On/Off button for 3 seconds. A short tone will sound when the speaker is turned on and off. The Blue LED on the Speaker side will turn off.

#### Pairing

The speaker must be connected to a Bluetooth® device to play music. Turn on the speaker as described above. The speaker is ready to pair.

1. Search for „Tula“ on the Bluetooth® device you want to play music from.
2. Select „Tula“ in your search.
3. Connect Tula to your device. You are now connected to the speaker.

#### Music playback

After successful pairing you can play your music from the connected Bluetooth® music source wirelessly through the Tula speaker.

**Note:** Tula does not support hands free function.

### Safety instructions:


- Before commissioning, check the device for completeness and function.
- Never put a defective or inoperable device into operation.
- Connect the device to a power source that complies with the technical data (type plate on the device) only.
- Make sure that there are no materials such as curtains or similar objects near the unit that could get caught in the unit.
- Do not expose the fan to high humidity and heat.
- Always turn off the unit and disconnect it from the power supply when not in use.
- Never touch the unit or the power plug with wet hands.
- Ensure that no unauthorized persons or children have access to the device.
- Never place the unit under water or in other liquids.
- Do not insert any objects through the protective grille of the fan, neither in the switched-off state, nor while it is in operation.
- Do not operate the unit without protective grille.

In case you need technical support, please contact our support-team by e-mail under [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

### Technical Data

- Speakers: 4W/3Ω
- Battery: 3.7V/1200mAh
- Music/call time: Approx. 4-6 hours ( Without Fan Operation)
- Charging time: Approx. 3 hours
- Input voltage: 3.7V/500mA DC max.
- Operating temperature: Approx. -10 to 50
- Net weight: 0,3 Kg
- Dimensions: 105 x 70 x 245 mm
- Operation range: About 10m
- BT Version: 5.0

### Note on environmental protection:

 After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies:  
Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste.  
Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

### Certification/General Information

We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the (RED) 2014/53/EC, EMC directive 2004/108/EC as well as the Low Voltage Directive 2014/35/EC.