



Type-C™ Fast Charger „Diamond“

Bedienungsanleitung

User Manual

Manuel de l'utilisateur

Manual del usuario

Manuale utente

Reiseladegerät „Diamond“

Vielen Dank dass Sie sich für Fontastic® Produkte entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Verpackungsinhalt:

Type-C™ Reiseladegerät „Diamond“

Bedienungsanleitung:

Packen Sie das Produkt aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung. Verbinden Sie ein Type-C™ Kabel mit dem Reiseladegerät. Schließen Sie das Reiseladegerät an das Stromnetz an. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem zu ladenden Gerät, der Ladevorgang startet.

Entfernen Sie das Reiseladegerät von der Stromquelle, sobald das zu ladende Gerät vollständig aufgeladen ist.

Der Schnelllader unterstützt Power Delivery 3.0 und Fast Charge 3 Schnellladetechnologie. Nicht kompatible Geräte werden im 5V-Modus (Legacy Mode) aufgeladen.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

Sicherheitshinweise:

- Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Den Adapter nie mit Gewalt an Verbraucher anschließen.
- Halten Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 100-240V AC
- Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: 5.0V / 9.0V / 12V / 15V / 20V DC
- Ausgangsstrom: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A
- Ausgangsleistung: 45 W kontinuierlich
- Anschluss: USB Type-C™ Buchse
- Schutz gegen Überladung, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
- Betriebstemperatur: 0° bis +40°C
- Lagertemperatur: -20° bis +60°C
- Abmessungen: 37,5 x 37,5 x 114 mm

Travel charger „Diamond“

Thank you for choosing Fontastic® products. Please read the manual carefully and note the safety advice.

Content:

Type-C™ travel charger „Diamond“

User Manual:

Unpack the product and check the contents inside the package. Connect an Type-C™ cable to the travel charger. Connect the travel charger to the wall socket. Connect the other side of the cable to the device you want to charge.

Remove the travel charger from the power source as soon charging is completed.

This Charger is equipped with fast charging technologies Power Delivery 3.0 and Fast Charge 3. Non supporting devices are being charged in 5V mode (legacy mode).

No commitment for any damage at misuse.

In case you need technical support, please contact our support-team by e-mail under service@fontastic.eu.

Safety advice:

- Do not pull the cable.
- Do not open the device.
- Do not hold the device under water.
- Keep the device away from children.
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- Do not use the device when it has visible defects.
- No commitment for any damage at misuse.

Informazioni per protezione ambientale:

- Input: 100-240V AC
- Frequency: 50/60 Hz
- Output voltage: 5.0V / 9.0V / 12V / 15V / 20V DC
- Output current: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A
- Output Power: 45 W continuous
- Connection: USB Type-C™ Socket
- Protection against: Over load, Over voltage, Short circuit, Over temperature
- Operating temperature: 0° bis +40°C
- Storage temperature: -20° bis +60°C
- Dimensions: 37,5 x 37,5 x 114 mm

Chargeur de Voyage «Diamond»

Merci d'avoir choisi les produits Fontastic®.
Veuillez lire les instructions attentivement et noter les consignes de sécurité.

Contenu :
Chargeur de Voyage Type-C™ «Diamond»

Manuel de l'utilisateur

Déballiez le produit et vérifiez le contenu à l'intérieur de l'emballage. Connectez un câble Type-C™ au chargeur de voyage. Branchez le chargeur de voyage à la prise murale. Connectez l'autre extrémité du câble à l'appareil que vous souhaitez charger.

Retirez le chargeur de voyage de la prise murale dès que le chargement est terminé.

Ce chargeur est équipé de la technologie Power Delivery 3.0 et Fast Charge 3. Les dispositifs qui ne sont pas compatibles seront rechargés en mode 5 V (mode standard).

Aucun engagement pour tout dommage causé par une mauvaise utilisation.

Pour toute demande d'assistance technique, veuillez contacter notre service clientèle par courriel à service@fontastic.eu

Conseils de sécurité :

- Ne tirez pas sur le câble.
- N'ouvrez pas l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil sous l'eau.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Débranchez les appareils électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour une longue période.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de défauts visibles.
- Aucune garantie ne sera applicable pour tout dommage dû à une utilisation abusive.

Données techniques :

- Tension d'entrée : 100-240V AC
- Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
- Tension de sortie : 5.0V / 9.0V / 12V / 15V / 20V DC
- courant de sortie : 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A
- Puissance de sortie : 45 W en continu
- Connexion : Prise Type-C™
- Protection contre les surcharges, les surtensions, les courts-circuits et surchauffe
- Température de fonctionnement : 0° à +40°C
- Température de stockage : -20° à +60°C
- Dimensions : 37,5 x 37,5 x 37,5 x 114 mm

Cargador de viaje „Diamond“

Gracias por elegir productos Fontastic®.
Por favor, lea el manual cuidadosamente y tenga en cuenta la advertencia de seguridad.

Contenido:
Cargador de viaje para Type-C™ „Diamond“

Manual del usuario

Desenvuelva el producto y compruebe el contenido del paquete. Conecte un cable Type-C™ al cargador de viaje para. Enchufe el cargador de viaje a la corriente. El otro lado del cable, conéctelo al dispositivo que quiere cargar.

En cuanto haya terminado de cargarse, desenchufe el cargador de viaje del enchufe de la pared.

Este cargador está equipado con tecnología Power Delivery 3.0 y Fast Charge 3. Los dispositivos que no admiten se cargan en modo 5 V (modo heredado).

No nos hacemos responsables por cualquier daño debido a utilización indebida.

En caso de que necesite servicio técnico, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente mediante el correo electrónico service@fontastic.eu.

Consejos de seguridad:

- No tire del cable.
- No abra el dispositivo.
- No sostenga el dispositivo bajo el agua.
- Mantenga el dispositivo alejado de los niños.
- Desconecte los dispositivos electrónicos de la red cuando no esté usándolos.
- No utilice el dispositivo cuando tenga defectos visibles.
- No nos hacemos responsables de ningún daño por el mal uso.

Especificaciones Técnicas:

- Entrada: 100-240V AC
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Tensión de salida: 5.0V / 9.0V / 12V / 15V / 20V DC
- Corriente de salida: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A
- Potencia de salida: 45 W continuo
- Conexión: Enchufe USB Type-C™
- Protección contra: Sobrecarga, Sobretenión, Cortocircuito, Sobretemperatura
- Temperatura de funcionamiento: 0° hasta +40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20° hasta +60°C
- Dimensiones: 37,5 x 37,5 x 114 mm

Caricabatterie da viaggio „Diamond“

Grazie per aver scelto i prodotti Fontastic®.
Ti invitiamo a leggere il manuale con attenzione e a prendere atto degli avvisi sulla sicurezza.

Contenuto:
Compra il caricatore Type-C™ da viaggio „Diamond“

Manuale utente

Apri la confezione e controlla il contenuto all'interno di essa. Collega un cavo Type-C™ al caricatore da viaggio. Collega il caricatore da viaggio alla presa elettrica. Collega l'altro capo del cavo al dispositivo che desideri caricare.

Elimina il caricatore da viaggio dalla presa non appena la ricarica sarà completata.

Questo caricatore è dotato della tecnologia Power Delivery 3.0 e Fast Charge 3. I dispositivi che non sono compatibili vengono ricaricati in modalità a 5V (modalità legacy).

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio.

In caso di bisogno di assistenza tecnica, l'utente è tenuto a contattare il nostro Servizio clienti al seguente indirizzo email service@fontastic.eu

Consigli di sicurezza:

- Non tirare il cavo.
- Non aprire il dispositivo.
- Non tenere il dispositivo sotto l'acqua.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Scollegare i dispositivi elettronici dalla presa quando non vengono utilizzati per lungo tempo.
- Non utilizzare il dispositivo quando ha difetti visibili.
- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni dovuti all'uso improprio.

Informazioni per protezione ambientale:

- Ingresso: 100-240V AC
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Tensione di uscita: 5.0V / 9.0V / 12V / 15V / 20V DC
- Corrente di uscita: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A
- Potenza d'uscita: 45 W continuo
- Connessione: Presa USB Type-C™
- Protezione contro: Sovraccarico, Sovratensione, Cortocircuito, Sovratemperatura
- Temperatura di funzionamento: 0° bis +40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20° bis +60°C
- Dimensioni: 37,5 x 37,5 x 114 mm