

Power Bank PB2200

D

Bedienungsanleitung

Dank des kraftvollen, integrierten Akkus kann die Power Bank Geräte wie Smartphones, MP3 Player und viele weitere Geräte mit USB Anschluss netzunabhängig mit Strom versorgen. Die Power Bank kann über Micro-USB aufgeladen werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen.

Lieferumfang

• Power Bank PB2200 • Micro-USB-Kabel • Diese Bedienungsanleitung
Sollte eines der o. g. Inhaltsstücke fehlen, verpacken Sie bitte das Produkt wieder und geben es zurück an Ihren Händler.

Inbetriebnahme

Power Bank Aufladen

Die Power Bank PB2200 ist mit einem wiederaufladbarem Lithium-Ion Akku ausgestattet. Verbinden Sie die Power Bank über das Micro-USB Kabel welches im Lieferumfang enthalten ist. Das Kabel kann mit jedem Ladegerät mit USB Ausgang oder einem Computer verbunden werden. Die übliche Ladedauer beträgt 2-3 Stunden. Trennen Sie die Power Bank nach vollständiger Ladung vom Ladegerät.

Hinweis: Laden Sie die Power Bank für mindestens 2-3 Stunden vor der ersten Inbetriebnahme. Ladezeiten können je nach verwendetem Ladegerät variieren.

Geräte mit der Power Bank aufladen

Um Geräte über die Power Bank aufzuladen, schließen Sie das aufzuladende Gerät an ein USB-Kabel und dieses an den USB Ausgang der Power Bank. Der Ladevorgang beginnt. Trennen Sie nach Gebrauch das Kabel von der Power Bank.

Technische Daten:

- Eingang: 5V = 600mA
- Ausgang: 5V = max.1A
- Akku Kapazität: 2.200 mAh
- USB- & Micro-USB Anschluss

Sicherheitshinweise:

- Ziehen Sie niemals am Kabel
- Öffnen Sie niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Den Adapter nie mit Gewalt an Verbraucher anschließen.
- Halten Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Garantiebedingungen:

Unsere Produkte unterliegen einer strikten Qualitätskontrolle.

- Die Garantie ist auf den ursprünglichen Käufer beschränkt. • Sie benötigen eine Quittung oder einen anderen Kaufbeleg. Ohne Kaufbeleg gilt Ihre Garantie ab dem Herstellungsdatum, das auf dem Produkt angegeben ist. • Die Garantie erlischt, falls die Seriennummer, das Datumscode-Etikett oder das Produktetikett entfernt wurden, oder wenn das Produkt unangemessen behandelt, falsch installiert, modifiziert oder durch unbefugte Dritte repariert wurde. • Die Haftung für unsere Produkte beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz des Produkts, nach unserem Ermessen. • Alle Garantien auf unsere Produkte sind auf zwei Jahre ab Kaufdatum beschränkt. • Ausdrücklich von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
- Wir haften nicht für beiläufige oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung oder Fehlverwendung unserer Produkte ergeben.
- Diese Garantie erteilt Ihnen bestimmte Rechte; abhängig von Ihrem Wohnort könnten Ihnen jedoch auch andere Rechte zustehen.
- Soweit nicht anders durch unsere Bedienungsanleitung angewiesen, darf der Benutzer unter keinen Umständen versuchen, Wartungsarbeiten, Einstellungen oder Reparaturen an diesem Gerät vorzunehmen, sei es im Rahmen der Garantie oder außerhalb desselben. Zur Durchführung von Arbeiten dieser Art ist das Gerät an die Verkaufsstelle, das Werk oder eine andere befugte Kundendienststelle zurückzugeben.
- Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Beschädigungen während des Transports. Alle Reparaturarbeiten, die von unbefugten Dritten an unseren Produkten durchgeführt wird, lassen die Garantie nichtig werden.

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2002/96/EG in nationales Recht gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Entsorgung von gebrauchten Akkus:

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (BattG 2006/66/EC) zur Rückgabe aller gebrauchten Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt. Schadstoffhaltige Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Ihre verbrauchten Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG.

Power Bank PB2200

GB

User Manual

Thanks to its powerful integrated battery, the power bank PB2200 can charge devices independently from a power supply including smart phones, MP3 player and many others as long as they are suitable for USB-charging. The power bank can be charged via micro-USB.

Please read these instructions carefully before using the device.

Package contents

• Power Bank PB2200 • Micro-USB cable • User manual

If any of the above content is missing, please re-pack the product and return it to your dealer.

Start-up procedure

Charge power bank

Power Bank PB2200 is equipped with an internal rechargeable lithium-Ion battery. Connect the power bank using the Micro-USB cable which is included in delivery. The cable can be connected to any USB charger or computer. The usual charging time is 2-3 hours. Disconnect the power bank from the charger after fully charging.

Note: Charge the Power Bank for at least 2-3 hours before initial use. Charging time may vary depending on the USB charger used.

Charge devices using the power bank

To charge devices using the power bank, simply connect the charging cable to the USB port of the power bank. The charging process will start. Remove the cable from the power bank after use.

Technical data:

- Input: 5V \leftarrow 600mA
- Output: 5V \leftarrow max.1A
- Battery Capacity: 2200 mAh
- USB & micro-USB connector

Safety advice:

- Do not pull the cable
- Do not open the device
- Do not hold the device under water
- Keep it safe from humidity
- Do not connect the adapter to the device by using force
- Keep the device away from children
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- Do not use the device when it has visible defects.

Warranty

Our products are subject to a strict quality control.

- A copy of your receipt or other proof of purchase is required. • The warranty is void if the serial number, date code label or product label is removed, or if the product has been subject to physical abuse, improper, installation, modification or repair by unauthorized third parties.
- All warranty on our products is limited to two years from the date of purchase. • Specifically exempt from any warranty are limited-life consumable components subject to normal wear and tear, such as microphone, decorative finishes, batteries and other accessories. • We are not liable for any incidental or consequential damages arising from the use or misuse of any our products. • This warranty gives you specific rights but you may have other rights depending on your location.
- Unless otherwise instructed in the user guide, the user may not, under any circumstances, attempt to perform service, adjustments or repairs on this unit, whether in or out of warranty. It must be returned to the sales outlet, factory or authorized service agency for all such work.
- We do not assume any responsibility for any loss or damage incurred during shipping. Any repair work on our products by unauthorized third parties nullifies any warranty.

Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Disposal of used rechargeable batteries:

As the end user, you are required by law (EU Battery Directive 2006/66/EC) to return all used rechargeable batteries; disposal of them in the household waste is prohibited. Contaminated rechargeable batteries are labelled with these symbols to indicate that disposal in the domestic waste is forbidden. You can return your used rechargeable batteries free of charge at the official collection points of your community or where ever batteries and rechargeable batteries are sold.



We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the EMC directive 2004/108/EC.