


fantastic®

2 in 1 - LED 3D Moon lamp with wireless speaker

MOON



D Bedienungsanleitung	1
GB User Manual	5
E Manual del usuario	9
I Manuale di istruzioni	13

Bedienungsanleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für die 3D-Mondlampe entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Verpackungsinhalt

- 3D-Mondlampe
- Ladekabel
- Fernbedienung
- Knopfzelle CR2025
- Holzständer
- Bedienungsanleitung

Übersicht

1. Ladeanschluss / Touch-Button
2. Lautsprecher
3. Öse
4. Berührungssensitives Gehäuse
5. Schalter drahtloser Lautsprecher



Inbetriebnahme

Laden des Akkus

Die 3D-Mondlampe ist mit einem internen, wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel mit dem Ladeanschluss auf der Unterseite der 3D-Mondlampe. Verbinden Sie den USB-Anschluss des Kabels mit einem eingeschalteten Computer oder mit einem Standard USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Ladedauer beträgt ca. 3 Stunden, kann aber je nach verwendeter Stromquelle variieren.

Achtung: Laden Sie die 3D-Mondlampe vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.

Fernbedienung

Aktivieren


Nehmen Sie das herausstehende Ende der Folie mit zwei Fingern und ziehen Sie sie heraus. Die Knopfzelle bekommt Kontakt und die Fernbedienung ist einsatzbereit.

Knopfzelle einlegen

Drücken auf die Markierung auf dem Batteriefach und ziehen Sie es auf. Legen Sie eine Knopfzelle in. Achten Sie dabei auf die auf der Rückseite der Fernbedienung angegebene Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder, so dass die Abdeckung deutlich einrastet.

Übersicht

1. Helligkeit + -Taste
2. Helligkeit – -Taste
3. OFF-Taste
4. ON-Taste
5. FLASH-Taste
6. STROBE-Taste
7. FADE-Taste
8. SMOOTH-Taste
9. Farb-Tasten



Licht Steuerung:

Fernbedienung: Ein/Ausschalten, Helligkeit einstellen, Lichtfarbe ändern, Helligkeit einstellen, Effekte einstellen

Touch-Button: Ein/Ausschalten, Lichtfarbe ändern, Helligkeit einstellen

Berührungsfunktion: Lichtfarbe ändern

Lautsprecher verwenden

Kopplung


Der Lautsprecher muss mit einem Bluetooth® Gerät gekoppelt werden, bevor er für drahtloses Musikstreaming verwendet werden kann.

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Der Lautsprecher ist im Kopplungsmodus und bereit sich mit einer Bluetooth®-Quelle zu verbinden.
2. Suchen Sie mit Ihrem Bluetooth®-Gerät, von welchem Audiodaten abgespielt werden sollen, nach Bluetooth® Audiogeräten.
3. Das suchende Bluetooth®-Gerät zeigt an, dass es den Lautsprecher „MOON“ gefunden hat. Bestätigen Sie das Koppeln mit „MOON“. Die auf dem Bluetooth®-Gerät abgespielten Audiodaten werden über den Lautsprecher der 3D-Mondlampe ausgegeben.

Hinweis: Die Musiksteuerung und die Einstellung der Lautstärke erfolgen auf der Audio-Quelle.

Montage des Holzständers

Bauen Sie zur Montage des Ständers die 3 Holzteile wie dargestellt zusammen.



Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn Sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

Technische Daten:

LED-Lampe

- LED-Funktionen: 16 Farben, 4 Modi Blink-, Strobe-, Fade, Smooth
- Steuerung: Fernbedienung, Berührung, Touch-Button
- Lampenleistung: 1,5 W
- Gehäusematerial: PVC
- Halterung: Holzrahmen
- Abmessungen Lampe: Ø 150 mm
- Gewicht: 355g / 415g (mit Halterung)

Lautsprecher:

- BT-Version: 5.1
- Leistung: 5W
- Durchmesser: 40mm
- Frequenz: 120Hz - 20kHz

Batterie

- Eingang: 5V DC, 0.5-1.0A
- Kapazität: 1200 mAh
- Betriebszeit: 6-8 Std. (Bei 50% Lautstärke)

CE Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU, sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.d-parts.de/Konfo

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19 EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

User Manual


Thank you for purchasing the 3D moon lamp. Please read the operating instructions carefully and follow the safety instructions.

Package contents

- 3D moon lamp
- Charging cable
- Remote control
- Button cell CR2025
- Wooden stand
- Operating instructions

Overview

1. Charging port / touch button
2. Speaker
3. Eyelet
4. Touch-sensitive housing
5. Wireless speaker switch



Putting into operation

Charging the battery

The 3D moon lamp is equipped with an internal, rechargeable battery. Connect the included charging cable to the charging port on the bottom of the 3D moon lamp. Connect the USB port of the cable to a computer that is switched on or to a standard USB power adapter (not included). The charging time is approx. 3 hours, but may vary depending on the power source used.

Attention: Fully charge the 3D moon lamp before using it for the first time.

Remote control

Activate


Take the protruding end of the foil with two fingers and pull it out. The button cell makes contact and the remote control is ready for use.

Inserting the button cell

Press on the marking on the battery compartment and pull it open. Insert a button cell. Pay attention to the polarity indicated on the back of the remote control. Close the battery compartment again so that the cover clicks securely into place.

Overview

1. Brightness + button
2. Brightness - button
3. OFF button
4. ON button
5. FLASH button
6. STROBE button
7. FADE button
8. SMOOTH button
9. Color buttons



Light control:

Remote control: switch on/off, adjust brightness, change light color, adjust brightness, adjust effects

Touch button: Switch on/off, change light color, adjust brightness

Touch function: Change light color

Use loudspeaker

Pairing


The speaker must be paired with a Bluetooth® device before it can be used for wireless music streaming.

1. Switch the speaker on. The speaker is in pairing mode and ready to connect to a Bluetooth® source.
2. Search for Bluetooth® audio devices with your Bluetooth® device from which audio data is to be played.
3. The searching Bluetooth® device indicates that it has found the „MOON“ speaker. Confirm the pairing with „MOON“. The audio data played on the Bluetooth® device is output via the speaker of the 3D moon lamp.

Note: The music control and volume settings are made on the audio source.

Mounting the wooden stand

To assemble the stand, assemble the 3 wooden parts as shown.



Safety instructions:

- Never open the device.
- Do not immerse the device in water, protect it from moisture.
- Never use force to connect cables.
- Disconnect electronic devices from the mains if they are not going to be used for a long period of time.
- Do not use the appliance if it is visibly damaged.

No liability is accepted for any damage caused by incorrect operation.

If you require technical support, please contact our support team by e-mail at service@fontastic.eu.

Technical data:**LED lamp**

- LED functions: 16 colors, 4 modes flashing, strobe, fade, smooth
- Control: remote control, touch, touch button
- Lamp power: 1.5 W
- Housing material: PVC
- Holder: Wooden frame
- Lamp dimensions: Ø 150 mm
- Weight: 355g / 415g (with holder)

Speakers:

- BT version: 5.1
- Power: 5W
- Diameter: 40mm
- Frequency: 120Hz - 20kHz

Battery

- Input: 5V DC, 0.5-1.0A
- Capacity: 1200 mAh
- Operating time: 6-8 hours (at 50% volume)

CE We hereby declare that this device bears the CE marking in accordance with the regulations and specifications. It therefore complies with the essential requirements of the RED Directive 2014/53/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.d-parts.de/Konfo

Note on environmental protection:

From the date of transposition of the European Directive 2012/19 EU into national law, the following applies: Electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic devices at the end of their service life to the public collection points set up for this purpose or to the point of sale. Details on this are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the instructions for use or the packaging indicates these regulations. By recycling, material recycling or other forms of recycling old appliances, you are making an important contribution to protecting our environment.

Instrucciones de uso


Gracias por adquirir la lámpara lunar 3D. Lea atentamente el manual de instrucciones y siga las indicaciones de seguridad.

Contenido del paquete

- Lámpara lunar 3D
- Cable de carga
- Mando a distancia
- Pila de botón CR2025
- Soporte de madera
- Manual de instrucciones

Vista general

1. Puerto de carga / botón táctil
2. Altavoz
3. Ojal
4. Carcasa táctil
5. Interruptor del altavoz inalámbrico



Puesta en funcionamiento

Carga de la batería

La lámpara lunar 3D está equipada con una batería interna recargable. Conecta el cable de carga incluido en el volumen de suministro al puerto de carga situado en la parte inferior de la lámpara lunar 3D. Conecta el puerto USB del cable a un ordenador encendido o a un adaptador de corriente USB estándar (no incluido). El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas, pero puede variar en función de la fuente de alimentación utilizada.

Precaución: Carga completamente la luz de luna 3D antes de utilizarla por primera vez.

Mando a distancia

Activar


Coge el extremo sobresaliente de la lámina con dos dedos y tira de él. La pila de botón hace contacto y el mando a distancia está listo para su uso.

Insertar la pila de botón

Presione sobre la marca del compartimento de la pila y tire de él para abrirlo. Introduzca una pila de botón. Preste atención a la polaridad indicada en la parte posterior del mando a distancia. Vuelva a cerrar el compartimento de las pilas para que la tapa quede bien encajada.

Vista general

1. Botón brillo +
2. Botón - brillo
3. Botón OFF
4. Botón ON
5. Botón FLASH
6. Botón STROBE
7. Botón FADE
8. Botón SMOOTH
9. Botones de color



Control de la luz:

Mando a distancia: Encender/apagar, ajustar el brillo, cambiar el color de la luz, ajustar el brillo, ajustar los efectos

Botón táctil: Encender/apagar, cambiar el color de la luz, ajustar el brillo

Función táctil: Cambiar el color de la luz

Utilizar altavoz

Emparejamiento


El altavoz debe estar emparejado con un dispositivo Bluetooth® antes de poder utilizarlo para la transmisión inalámbrica de música.

1. Enciende el altavoz. El altavoz está en modo de emparejamiento y listo para conectarse a una fuente Bluetooth®.
2. Busca dispositivos de audio Bluetooth® con el dispositivo Bluetooth® desde el que se van a reproducir los datos de audio.
3. El dispositivo Bluetooth® de búsqueda indica que ha encontrado el altavoz „MOON“. Confirme el emparejamiento con „MOON“. Los datos de audio reproducidos en el dispositivo Bluetooth® se emiten a través del altavoz de la lámpara lunar 3D.

Nota: El control de la música y los ajustes de volumen se realizan en la fuente de audio.

Montaje del soporte de madera

Para montar el soporte, ensambla las 3 piezas de madera como se muestra.



Instrucciones de seguridad:

- No abra nunca el aparato.
- No sumerja el aparato en agua, protéjalo de la humedad.
- No fuerce nunca los cables.
- Desconecte los aparatos electrónicos de la red eléctrica si no va a utilizarlos durante un largo periodo de tiempo.
- No utilice el aparato si está visiblemente dañado.

No se acepta ninguna responsabilidad por daños causados por un funcionamiento incorrecto.

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia por correo electrónico en service@fontastic.eu.

Datos técnicos:**Lámpara LED**

- Funciones LED: 16 colores, 4 modos intermitente, estroboscópico, fundido, suave
- Control: Mando a distancia, táctil, botón táctil
- Potencia de la lámpara: 1,5 W
- Material de la carcasa: PVC
- Soporte: marco de madera
- Dimensiones de la lámpara: Ø 150 mm
- Peso: 355 g / 415 g (con soporte)

Altavoces:

- Versión BT: 5.1
- Potencia: 5W
- Diámetro: 40mm
- Frecuencia: 120Hz - 20kHz

Batería

- Entrada: 5V DC, 0.5-1.0A
- Capacidad: 1200 mAh
- Tiempo de funcionamiento: 6-8 horas (al 50% de volumen)



Por la presente declaramos que este dispositivo lleva el marcado CE de conformidad con la normativa y las especificaciones. Por lo tanto, cumple los requisitos esenciales de la Directiva RED 2014/53/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.d-parts.de/Konfo

Nota sobre la protección del medio ambiente:

A partir de la fecha de transposición de la Directiva Europea 2012/19 UE a la legislación nacional, se aplica lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con los residuos domésticos.

El consumidor tiene la obligación legal de devolver los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil a los puntos de recogida públicos establecidos a tal efecto o al punto de venta. Los detalles al respecto están regulados por la respectiva ley estatal. El símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje indica esta normativa. Con el reciclaje, la recuperación de materiales u otras formas de aprovechamiento de los aparatos viejos, usted contribuye de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

Istruzioni per l'uso


Grazie per aver acquistato la lampada lunare 3D. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e di seguire le istruzioni di sicurezza.

Contenuto della confezione

- Lampada lunare 3D
- Cavo di ricarica
- Telecomando
- Pila a bottone CR2025
- Supporto in legno
- Istruzioni per l'uso

Panoramica

1. Porta di ricarica / pulsante a sfioramento
2. Altoparlante
3. Occhiello
4. Alloggiamento sensibile al tocco
5. Interruttore dell'altoparlante wireless



Messa in funzione

Ricarica della batteria

La lampada lunare 3D è dotata di una batteria interna ricaricabile. Collegare il cavo di ricarica incluso nella fornitura alla porta di ricarica sul lato inferiore della lampada lunare 3D. Collegare la porta USB del cavo a un computer acceso o a un adattatore di corrente USB standard (non incluso). Il tempo di ricarica è di circa 3 ore, ma può variare a seconda della fonte di alimentazione utilizzata.

Attenzione: *caricare completamente la luce lunare 3D prima di utilizzarla per la prima volta.*

Telecomando

Attivare


Prendere l'estremità sporgente della pellicola con due dita ed estrarla. La pila a bottone entra in contatto e il telecomando è pronto per l'uso.

Inserimento della pila a bottone

Premere sul contrassegno del vano batterie e aprirlo. Inserire una pila a bottone. Prestare attenzione alla polarità indicata sul retro del telecomando. Richiudere il vano batterie in modo che il coperchio scatti saldamente in posizione.

Panoramica

1. pulsante di luminosità +
2. tasto luminosità -
3. Pulsante OFF
4. Pulsante ON
5. Pulsante FLASH
6. Pulsante STROBE
7. Pulsante FADE
8. Pulsante SMOOTH
9. Pulsanti colore



Controllo della luce:

Telecomando: Accendere/spengere, regolare la luminosità, cambiare il colore della luce, regolare la luminosità, regolare gli effetti.

Pulsante a sfioramento: Accensione/spengimento, modifica del colore della luce, regolazione della luminosità

Funzione touch: Modifica del colore della luce

Utilizzare l'altoparlante

Accoppiamento


Il diffusore deve essere associato a un dispositivo Bluetooth® prima di poter essere utilizzato per lo streaming musicale wireless.

1. Accendere il diffusore. Il diffusore è in modalità di accoppiamento e pronto a collegarsi a una sorgente Bluetooth®.
2. Cercare i dispositivi audio Bluetooth® con il dispositivo Bluetooth® da cui si desidera riprodurre i dati audio.
3. Il dispositivo Bluetooth® in ricerca indica di aver trovato il diffusore „MOON“. Confermare l'associazione con „MOON“. I dati audio riprodotti dal dispositivo Bluetooth® vengono emessi attraverso il diffusore della lampada lunare 3D.

Nota: Il controllo della musica e le impostazioni del volume si effettuano sulla sorgente audio.

Montaggio del supporto in legno

Per montare il supporto, assemblare le 3 parti in legno come illustrato.



Istruzioni di sicurezza:

- Non aprire mai il dispositivo.
- Non immergere il dispositivo in acqua e proteggerlo dall'umidità.
- Non usare mai la forza per collegare i cavi.
- Scollegare i dispositivi elettronici dalla rete elettrica se non vengono utilizzati per un lungo periodo di tempo.
- Non utilizzare l'apparecchio se è visibilmente danneggiato.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da un funzionamento non corretto.

In caso di necessità di assistenza tecnica, contattare il nostro team di assistenza via e-mail all'indirizzo service@fontastic.eu.

Dati tecnici:

Lampada LED

- Funzioni dei LED: 16 colori, 4 modalità lampeggiante, stroboscopica, dissolvenza, uniforme
- Controllo: telecomando, touch, pulsante a sfioramento
- Potenza della lampada: 1,5 W
- Materiale dell'alloggiamento: PVC
- Supporto: telaio in legno
- Dimensioni della lampada: Ø 150 mm
- Peso: 355 g / 415 g (con supporto)

Altoparlanti:

- Versione BT: 5.1
- Potenza: 5W
- Diametro: 40 mm
- Frequenza: 120Hz - 20kHz

Batteria

- Ingresso: 5V DC, 0,5-1.0A
- Capacità: 1200 mAh
- Tempo di funzionamento: 6-8 ore (al 50% del volume)



Con la presente dichiariamo che questo dispositivo reca il marchio CE in conformità alle normative e alle specifiche. È quindi conforme ai requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/UE e della Direttiva RoHS 2011/65/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.d-parts.de/Konfo.

Nota sulla protezione ambientale:



A partire dalla data di recepimento della Direttiva europea 2012/19 UE nel diritto nazionale, si applica quanto segue: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Il consumatore è obbligato per legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici al termine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici istituiti a tale scopo o al punto vendita. I dettagli in merito sono regolati dalle rispettive leggi statali. Il simbolo sul prodotto, le istruzioni per l'uso o l'imballaggio indicano queste norme. Con il riciclaggio, il recupero dei materiali o altre forme di utilizzo dei vecchi apparecchi, date un importante contributo alla tutela dell'ambiente.

Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice.
The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license.
Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany, www.d-parts.de

V1_1223