


## Einführung

B-Speech®Nemo ist eine auf Bluetooth® (Kabellose Kommunikations Technologie) basierende Freisprecheinrichtung. B-Speech®Nemo arbeitet innerhalb des Frequenzbereiches 2,4 GHz bis 2,48 GHz, und einer Reichweite bis zu max. 10 Meter ( Klasse II)

B-Speech®Nemo arbeitet mit Bluetooth® fähigen Mobiltelefonen, die Bluetooth® Versionen 1.1 oder 1.2 unterstützen, Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Handy diese Funktion unterstützt ( Siehe das Handbuch) Sie können auch mehr über die Kompatibilität Ihres Handys im Internet unter [www.b-speech.de](http://www.b-speech.de) nachlesen.



1. Batterieabdeckung
2. LED-Anzeige
3. Mikrofon
4. Lautstärke+ erhöhen( Laut)/ Pairing/Ein- Ausschalter
5. Lautstärke- reduzieren ( Leise) / Auflegen
6. Sprechen/Gesprächsannahme
7. Ent-/Verriegelungsknopf für Batterieabdeckung

## Lieferumfang

1. Ein Bluetooth Headset B-Speech®Nemo mit Ohrbügel
2. 5 AAA Alkaline Batterien
3. Eine Bedienungsanleitung
4. Umhängeband

## Trageweise

Das Headset kann an rechten und linken Ohren durch leichtes Umstecken des Ohrbügels getragen werden. Der Ohrbügel kann durch Biegen an die Form des Ohres angepasst werden.

**Vor dem Verwenden Ihres B-Speech®Nemo bitte beachten:**

## Batterie-Einbau

- A. Entriegeln Sie die Batterieabdeckung,
- B. Schieben Sie die Batterieabdeckung nach vorn und öffnen Sie das Headset.
- C. Setzen Sie die Batterie ins Headset ein. Bitte beachten Sie die Batterie-Polarität .
- D. Schließen und verriegeln sie die Batterieabdeckung.

## Ankoppeln / Pairing

Sie müssen Ihr b-Speech®Nemo Headset mit Ihrem Mobiltelefon „pairen ( sozusagen miteinander bekannt machen ), bevor Sie es benutzen können. Dieser Vorgang läuft in zwei Schritten ab:

Ein Schritt wird mit dem Headset, der andere mit dem Mobiltelefon ausgeführt. Bitte beachten Sie, dass bei unterschiedlichen Mobiltelefonen auch unterschiedliche Pairing-Methoden angewandt werden müssen.

**Bitte beachten Sie, dass Ihr Headset ausgeschaltet ist!**

- A. Stellen Sie Ihr Mobiltelefon an.
- B. Befolgen Sie die in dem Handbuch Ihres Mobiltelefons beschriebene Prozedur zur Aktivierung der Bluetooth-Funktionen.
- C. Halten sie den “Gesprächsannahme”-Knopf (der größere Knopf) Ihres Headsets für 5 Sekunden gedrückt bis beide blaue LED`s schnell blinken, Lassen Sie den Knopf nun los. Das Headset befindet sich jetzt im Synchronisationsmodus.
- D. Lassen sie ihr Mobiltelefon nach Bluetooth-fähigen Geräten suchen. (Dies könnte einige Sekunden in Anspruch nehmen).
- E. Die Anzeige Ihres Mobiltelefons wird sie informieren, das **B-Speech Nemo** gefunden zu haben und wird Sie bitten, die Synchronisation zu bestätigen.
- F. Geben Sie das Passwort 0000 ein, wenn ihr Mobiltelefon Sie danach fragt. Jetzt wird der Synchronisationsvorgang gestartet.
- G. Ihr Mobiltelefon wird sie informieren, dass die Synchronisation erfolgreich verlaufen ist und die LED an ihrem Headset wird anzeigen, dass es sich nun im Standby-Modus befindet: Die blaue LED wird alle 3 Sekunden blinken. **Verkürzt!**

Sollte die Synchronisation fehlschlagen, werden beide blauen LED`s weiter schnell abwechselnd blinken. Bitte wiederholen sie die Schritte A bis G um das Headset nochmals mit ihrem Telefon zu synchronisieren.

ANMERKUNG: Die Anzeige Ihres Mobiltelefons wird ebenfalls den Status zeigen. Sobald das Headset und ihr Mobiltelefon synchronisiert sind, können Sie Anrufe durchführen und annehmen.

### **Ein- und Ausschalten des Headsets**

Um das Headset einzuschalten, drücken Sie den “Gesprächsannahme”-Knopf (den größeren Knopf) für etwa 3 Sekunden, bis die blaue LED 5 x schnell blinkt.

Danach geht das Headset in den Stand by-Modus.

Um ihr Headset auszuschalten, drücken Sie den “Gesprächsannahme”-Knopf für etwa 3 Sekunden bis die blaue LED 5 x schnell blinkt, dann wird sich das Headset ausschalten.

### **Entgegennehmen eines Anrufes**

Wenn Sie einen Anruf erhalten, hören Sie ein Klingelton in Ihrem Headset; drücken Sie den “Gesprächsannahme”-Knopf (den größeren Knopf) an ihrem Headset, um den Anruf entgegenzunehmen.

Sollte Ihr Mobiltelefon automatische Rufannahme unterstützen, wird das Headset den Anruf automatisch durchstellen und Sie müssen keinen Knopf betätigen.

### **Beendigung eines Gespräches**

Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie den “Gesprächsannahme”-Knopf (den größeren Knopf) für 1 Sekunde. Sie können auch durch Drücken des ENDE-Knopfes an ihrem Mobiltelefon auflegen. Sollte ihr Gesprächspartner auflegen, wird das Headset das Telefonat automatisch beenden.

### **Anrufen**

#### **Über die Tastatur ihres Mobiltelefons anrufen**

1. Wählen sie die Telefonnummer mit ihrem Mobiltelefon und drücken Sie den Senden/Gesprächsannahme-Knopf.
2. Sowie die Verbindung hergestellt ist, wird der Anruf automatisch an Ihr Headset weitergeleitet,

## Über Sprachanwahl anrufen

Falls ihr Bluetooth Mobiltelefon Sprachanwahl unterstützt, können Sie diese Funktion auch mit Ihrem Headset aktivieren, bitte gehen Sie wie folgt vor:

1. Die Sprachwahlfunktion ihres Mobiltelefons einschalten und die Stimmenbefehle abspeichern.
2. Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet ist.
3. Drücken sie einmal kurz den “Gesprächsannahme”-Knopf (den größeren Knopf) an Ihrem Headset.
4. Zwei kurze „Bieps“ werden erklingen. Nun können Sie die abgespeicherten Stimmenbefehle aus dem Telefonbuch ihres Mobiltelefons aussprechen.
5. Das Mobiltelefon wird die gewünschte Rufnummer automatisch wählen. Die Details des Anrufes können sie auf der Anzeige ihres Mobiltelefons einsehen.
6. Sobald Sie verbunden sind, können sie sich normal durch das Headset unterhalten.

### Wahlwiederholung

Drücken Sie den “Lautstärke+”-Knopf im Stand by-Modus für 4-5 Sekunden (nicht möglich während eines Telefonats). Ein langer „Biep“ wird erklingen und Ihr Mobiltelefon wird die zuletzt gewählte Nummer wiederholen.

**Anmerkung:** Diese Funktion ist nur mit Bluetooth Handys, die Freisprech Profil unterstützen möglich.

### Rufübergabe

Sie können einen Anruf von Ihrem Headset zu Ihrem Mobiltelefon und umgekehrt umleiten, indem sie während eines Telefonats den “Lautstärke+”-Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten.

**Anmerkungen:** Diese Funktion ist nur mit Bluetooth Mobiltelefonen möglich, die mit Freisprech-Profil ausgestattet sind.

Bei manchen Telefonen (z.B. Sony Ericsson® Telefonen) können sie die Stimme nur vom Headset zum Mobiltelefon, jedoch nicht umgekehrt übergeben. Nach Übergabe, muss der Anruf von Handy aus beendet werden

## Lautstärkeregelung

Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken sie während des Gespräches den "Lautstärke+" -Knopf. Um die Lautstärke zu reduzieren drücken sie den "Lautstärke-" -Knopf.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben.

Sie können auch die Lautstärkenregulierungsknöpfe ihres Mobiltelefons dazu benutzen.

## Stummschaltung

Stummschaltung einschalten:

Während des Gespräches drücken und halten Sie den "Lautstärke+" –Knopf und den "Lautstärke-" –Knopf gleichzeitig für ca. 3 Sekunden bis Sie einen kurzen Biep-Ton hören. Das Headset ist jetzt stumm geschaltet.

Stummschaltung ausschalten:

Drücken und halten Sie den "Lautstärke+" –Knopf und den "Lautstärke-" –Knopf gleichzeitig für ca. 3 Sekunden bis Sie wieder einen kurzen Biep-Ton hören. Die Stummschaltung des Headsets ist wieder ausgeschaltet.

## Akustische und visuelle Indikatoren

### Visuelle LED-Tabelle:

Headset Status	Zustand der LED
Standby-Modus	Blaue LED blinkt 2 mal schnell
Ausgeschaltet	LED`s aus
In Pairing Mode	Blaue LED`s blinkten schnell alle 5 Sekunden
Verbindungsaufbauen, automatische Verbindung für Sprachwahl	Blaue LED blinkt 4 mal alle 5 Sekunden
Während eines Telefonats	Blaue LED`s blinken 2 mal im Sekundentakt

### Mögliche Fehlerbehebung:

Headset Status	Audiosignal
Keine LED`s nach Drücken von Knöpfen	Leistung Batterie überprüfen. An den Hersteller wenden
Blaue LED`s beim Headset leuchten, aber keine Verbindung zum Mobiltelefon	Überprüfung des Pairings. Überprüfung der Mobiltelefon-Einstellungen Überprüfen, dass das Mobiltelefon eingeschaltet ist.

**Sicherheitshinweise:**

**Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie Ihr Headset in Betrieb nehmen.**

**Headset nicht auseinander bauen.**

**Headset vor Staub und Schmutz schützen.**

**Headset nicht extremen Temperaturen aussetzen.**

**Headset in Flugzeugen oder Tankstellen ausschalten.**

**Headset außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Kleine Bauteile des Headsets können sich lösen und verschluckt werden.**

**Batteriehinweise:**

**Explosionsgefahr in offenem Feuer, Batterie nicht öffnen, Batterie keiner Flüssigkeit aussetzen, Batterie nicht kurzschließen oder mit anderen Metallgegenständen in Verbindung bringen., Batterie vor Kindern fernhalten, Batterie nicht in den Mund nehmen, Batterie nicht in den Hausmüll werfen, Batterie gemäß länderspezifischen Vorschriften entsorgen.**

Hiermit erklärt B-Speech®, dass dieses Gerät die CE-Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben der Richtlinie R&TTE (1999/5/EG) trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen, den entsprechenden Regelungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG.

**Garantie und Ersatzteile**

Liebe Kundin Lieber Kunde

B-Speech Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollten sie jedoch wider Erwarten nicht funktionieren, wenden Sie sich an Ihrem Händler oder [www.b-speech.de](http://www.b-speech.de). Ihnen wird dann umgehend geholfen.

Bitte Beachten Sie:

Die Garantie ist auf Erstkäufer beschränkt.

Zur Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist die Vorlage einer Kopie der Kaufquittung oder eines anderen Kaufnachweises erforderlich. Ohne Vorlage eines Kaufnachweises gilt die Garantiefrist ab dem auf dem Gerät angegebenen Herstellungsdatum.

Die Garantie erlischt, wenn die Seriennummer, das Datumsschild oder das Typschild entfernt oder missbraucht, unsachgemäß installiert, geändert oder von unbefugter Seite repariert worden ist.

Die Haftung ist gemäß alleiniger Entscheidung des Herstellers auf die Reparatur oder den Ersatz des Gerätes beschränkt.

Jegliche gesetzliche Gewährleistung ist auf 2 Jahre ab dem Datum des Kaufs aller Teile einschließlich Kabel und Verbinder beschränkt.

Von jeglichem Garantieanspruch ausdrücklich ausgenommen sind alle Verbrauchs- und Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer wie Mikrofonabschirmungen, Ohrpolster, dekorative Verkleidungen, Akkus und anderes Zubehör.

Die Haftung gilt nicht für Neben- oder Folgeschäden aufgrund der Verwendung oder missbräuchlichen Verwendung der Geräte.

Diese Garantieerklärung gewährt Ihnen bestimmte Rechte sowie möglicherweise andere in Ihrem Land bestehende Rechte.

Soweit die Betriebsanleitung keine anderweitigen Anweisungen enthält, ist der Benutzer unter keinen Umständen berechtigt, an diesem Gerät innerhalb oder außerhalb der Garantiefrist Wartungsmaßnahmen, Justierungen oder Reparaturen auszuführen. Für die Ausführung solcher Arbeiten muss das Gerät an den Verkäufer, das Werk oder eine zugelassene Kundendienstvertretung eingesandt werden.

Keine Haftung wird übernommen für jegliche auf dem Transportweg eingetretene Verluste oder Schäden. Sämtliche von unbefugter Seite ausgeführte Reparaturen an Geräten von D-Parts führen zum sofortigen Erlöschen des Garantieanspruchs.