

52*80mm

Partikelfiltrierende Halbmaske FM81 FFP2 NR

Erfüllt die Anforderungen der VO (EU) 2016/425 und Norm EN 149:2001+A1:2009.

Gebrauchsanweisungen

1. Zum Schutz der Gesundheit/um schwere Verletzungen zu verhindern, müssen alle Informationen und Anweisungen befolgt werden.
2. Maske vor jedem Gebrauch inspizieren, um sicherzustellen, dass keine Löcher in der Atemzone vorhanden & keine Schäden aufgetreten sind.

Einschränkungen

Halbmaske unter den folgenden Umständen nicht verwenden, wenn ein kontaminierter Bereich betreten wird:

- a) bei Sauerstoffmangel,
- b) Wenn Sie Verunreinigungen riechen/schmecken,
- c) zum Schutz gegen Gase/Dämpfe,
- d) bei unbekannter Kontamination/unmittelbarer Gefahr für Leben/Gesundheit,
- e) für Sandstrahl-, Farbspritzarbeiten & Asbestbehandlung,
- f) in explosionsgefährdeten Bereichen.

Warnung

1. Diese Maske ist nur für eine Schicht verwendbar (NR).
2. Es dürfen keine Teile ersetzt, verändert, hinzugefügt/weggelassen werden.
3. Maske trägt zum Schutz gegen bestimmte partikelförmige Verunreinigungen bei, schließt jedoch das Risiko einer Erkrankung/Infektion nicht aus.

52*80mm

4. Halbmaske nicht mit Gesichtsbehaarung/
Bedingungen
benutzen, die eine gute Gesichtsdichtung
verhindern.
5. Maske Entsorgen & ersetzen, wenn:
 - a) die Maske kontaminierten Bereichen entfernt wird,
 - b) das tragen der Maske Atembeschwerden
verursacht,
 - c) die Maske beschädigt wird.

Lagerung

Verpackung erst öffnen, wenn Maske zum Gebrauch
benötigt wird, nach Nutzung entsorgen.

Anlegen der Maske

1. Maske unter das Kinn legen, Nasenklammer am
Nasenrücken gegen das
Gesicht drücken & Kopfband hinter die Ohren
ziehen.
2. Kopfband an der Halteklammer befestigen & auf
gute Passform achten.
3. Nasenclip mit beiden Händen an die Form der Nase
anpassen.
4. Zur Überprüfung des korrekten Sitzes, beide Hände
über die Maske gleiten
lassen und kräftig ausatmen.
 - a) Bei Luftaustritt um die Nase, Nasenbügel festziehen.
 - b) Bei Luftaustritt um den Rand, Kopfband für
besseren Sitz neu positionieren.
5. Einstellung wiederholen, bis Maske richtig
abgedichtet ist.

52*80mm



Dies ist eine Persönliche Schutzausrüstung (PSA),
kein medizinisches Gerät.

Einführer: D-Parts Mobilphon und Zubehör GmbH
Birkenweiher Str. 16, 63505 Langenselbold,
Deutschland

**Hersteller: Shenzhen Fittop Health Technology
Co.,Ltd.**

3/F, BLDG9; 3,4,5/F, BLDG4, Hualian Industrial Estate,
Xinshi Community, Dalang, Longhua District,
Shenzhen, Guangdong Province, P.R.C.


**Benannte Stelle: CCQS Certification Services
Limited (NB 2834)**

Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin
Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irland

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist
unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.d-
parts.de/konfo](http://www.d-parts.de/konfo)

Ende der Lagerzeit: Siehe "End of shelf life" auf
Unterseite der Verpackung.

52*80mm



Temperaturbereich
der Lagerbedingun-
gen



Maximale Feuchte
der Lagerbedingun-
gen



Siehe Informations-
brochüre

CE
2834