



### D Montage

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1   Halterung aufklappen | 4   Gerät einsetzen |
| 2   Federklammer öffnen  | 5   Einstellungen   |
| 3   Halterung anbringen  | 6   Beispiele       |

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

If you need technical support, please contact our support team by email at [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

### GB Mounting

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1   Unfold bracket   | 4   Insert device |
| 2   Open spring clip | 5   Settings      |
| 3   Attach bracket   | 6   Examples      |

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia por correo electrónico en [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

### E Montaje

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1   Abrir estribo            | 4   Insertar la unidad |
| 2   Abrir la pinza de muelle | 5   Ajustes            |
| 3   Fijar el soporte         | 6   Ejemplos           |

Se avete bisogno di assistenza tecnica, contattate il nostro team di assistenza via e-mail all'indirizzo [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

### I Montaggio

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1   Aprire la staffa            | 4   Inserire l'unità |
| 2   Aprire il fermaglio a molla | 5   Impostazioni     |
| 3   Fissare la staffa           | 6   Esempi           |

Fontastic, by D-Parts GmbH  
Birkenweiher Str. 16  
63505 Langenselbold, Germany,  
[www.d-parts.de](http://www.d-parts.de)