

fantastic®

Wireless Soundbar

SAYA



D	Bedienungsanleitung	1
GB	User Manual	5
E	Manual del usuario	11
I	Manuale di istruzioni	17

Bedienungsanleitung


Vielen Dank dass Sie sich für die drahtlose Soundbar SAYA entschieden haben. Die Soundbar bietet die Möglichkeit Musik drahtlos zu empfangen und verfügt über einen USB Anschluss, Micro SD Kartenslot, AUX Anschluss und Radiofunktion.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Verpackungsinhalt

- Soundbar SAYA
- Micro USB Ladekabel
- 3,5 mm Audiokabel
- Bedienungsanleitung

Übersicht:



- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Multifunktions-Taste | 7. AUX Anschluss |
| 2. Titel-zurück / Lautstärke - | 8. Micro SD Kartenslot |
| 3. Titel-vor / Lautstärke + | 9. USB Anschluss |
| 4. Play/Pause/Sender-Suchlauf | 10. Ein/Aus-Schalter |
| 5. LCD Display | 11. Subwoofer |
| 6. Micro USB Ladeanschluss | 12. Lautsprecher |

Inbetriebnahme

Laden der Soundbar

SAYA ist mit einem internen, wiederaufladbarem Akku ausgestattet. Verbinden Sie das Micro-USB Kabel, welches im Lieferumfang enthalten ist, mit dem Micro USB Ladeanschluss (6) des SAYA. Der USB Stecker des Kabels kann mit einem Computer oder Standard USB Netzteil verbunden werden. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs. Die übliche Ladezeit beträgt 2-3 Stunden. Bei vollständiger Ladung erlischt die rote LED. Das Kabel kann nun vom SAYA getrennt werden.

An-/Ausschalten

Zum **Einschalten** stellen Sie den Ein-/Aus Schalter (10) auf „**ON**“.

Zum **Ausschalten** stellen Sie den Ein-/Aus Schalter (10) auf „**OFF**“.

Bluetooth®-Verbindung

Die SAYA Soundbar muss mit einem Bluetooth®-fähigen Gerät gekoppelt sein, bevor er für drahtloses Musikstreaming verwendet werden kann.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei unterschiedlichen Mobiltelefonen auch unterschiedliche Kopplungsmethoden angewandt werden.

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie den Ein-/Aus Schalter (10) auf „**ON**“ stellen.
2. Suchen Sie mit Ihrem Bluetooth® Gerät von welchem Audiodaten abgespielt werden sollen nach Bluetooth® Audiogeräten.
3. Das suchende Bluetooth® zeigt an, dass es den Lautsprecher „**SAYA**“ gefunden hat.
4. Bestätigen Sie das Koppeln mit „**SAYA**“. Geben Sie „**0000**“ ein, falls Sie nach einem Code gefragt werden.

Falls Sie nicht sicher sind, wie das Koppeln bei Ihrem Bluetooth® Gerät funktioniert, schauen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach.

Bei Nutzung eines Bluetooth® Gerätes ohne Display, dieses in den Kopplungs- bzw. Verbindungs-Modus schalten und einige Sekunden warten, bis die Verbindung mit dem Lautsprecher hergestellt wurde.

TWS Funktion

Mit der TWS-Funktion können Sie zwei SAYA miteinander verbinden, um die Musik über zwei Geräte auszugeben.

Um zwei Lautsprecher miteinander zu verbinden, schalten Sie beide Geräte gleichzeitig ein und drücken Sie im Kopplungsmodus lange die Multifunktions-Taste (1).

Die Geräte verbinden sich, dies wird durch ein akustisches Signal angezeigt.

Koppeln Sie anschließend einen der beiden SAYA mit der Audioquelle. Nach erfolgreicher Verbindung werden die Audiodaten über beide Lautsprecher ausgegeben.

Achtung: Bei der ersten TWS-Verbindung der Soundbar muss die Bluetooth®-Funktion Ihres

Smartphones während der Einrichtung der TWS Verbindung ausgeschaltet sein.
Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion nachdem beide SAYA per TWS miteinander verbunden sind. Gehen Sie zum Verbinden von SAYA und Smartphone wie unter den Punkt „Bluetooth-Verbindung“ beschrieben vor.

Musikwiedergabe

Musik via Bluetooth® wiedergeben

Starten Sie die Musikwiedergabe auf der mit der SAYA gekoppelten Bluetooth®-Quelle. Die Musik wird an das SAYA übertragen und ausgegeben. Stoppen Sie die Musikwiedergabe der Bluetooth®-Quelle um das Musikstreaming zu unterbrechen.

Hinweis: Für das Musikstreaming muss die Audioquelle das A2DP-Profil unterstützen.

Musiksteuerung

Um Musik abzuspielden oder zu stoppen, drücken Sie kurz die Start/Stopp Taste (4).

Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken Sie kurz die Titel-zurück-Taste (2).

Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie kurz die Titel-vor-Taste (3).

Hinweis: Das Handy muss das A2DP und AVRCP Profil unterstützen um Musik über das SAYA wieder zu geben und zu steuern.

Wiedergabe von Micro SD Karte

Platzieren Sie eine Micro SD Karte im Kartenslot (8). SAYA wechselt automatisch in den TF Modus und die Musik wird ausgegeben.

Wiedergabe von USB

Platzieren Sie einen USB-Stick im USB-Anschluss (9). Das Gerät wechselt automatisch in den USB-Modus und die Musik wird über den Lautsprecher ausgegeben.

Wiedergabe über AUX

Verbinden Sie das Gerät von welchem die Musik abgespielt werden soll mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel mit dem AUX-Anschluss (7) der Soundbar. Starten Sie die Musikwiedergabe auf der Audioquelle. Die Musik wird nun über die Soundbar ausgegeben.

FM Radio

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie den Ein/Aus Schalter (10) auf „ON“ stellen.
2. Schließen Sie bitte das Micro USB-Kabel an. Es dient als Antenne um das UKW-Signal besser zu empfangen.
3. Drücken Sie die Multifunktionstaste (1) um in den FM-Modus zu wechseln.
4. Drücken Sie lange die „Play/Pause“-Taste (4) um einen automatischen Sendersuchlauf zu starten. Am Ende der Suche werden empfangbare Sender automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie im Radio-Modus „+“ oder „-“, um den gewünschten Sender zu suchen.

Freisprechfunktion

Durch ein eingebautes Mikrofon ist die Soundbar dazu geeignet, als Freisprecher für Telefonate genutzt zu werden.

Hinweis: Bei hoher Lautstärke kann es zu Rückkopplungen mit dem Mikrofon kommen. Dies führt zu Echo auf der Telefonseite, nicht auf der Freisprecherseite.

Annehmen/Beenden

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie die Play/Pause Taste (4).

Um ein laufendes Gespräch zu beenden, drücken Sie die die Play/Pause Taste (4).

Lautstärkeeinstellung

Lautstärke erhöhen: Drücken und halten Sie die Lautstärke+ Taste (3), bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Lautstärke verringern: Drücken und halten Sie die Lautstärke- Taste (2), bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Technische Daten

- BT V: 5.0
- Eingang: 5V DC / 500mA
- Lautsprecher: 2 x 5 Watt
- Frequenz: 100Hz-20kHz
- LED Display
- 3.5 mm Audio Line-In
- FM Radio
- Micro SD Kartenslot

- USB Anschluss
- Freisprechfunktion
- TWS Funktion
- Batterie: 1200 mAh
- Gehäusematerial: ABS
- Abmessungen: 400 x 65 x 65 mm
- Gewicht: 675 g

Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn Sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

CE Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.d-parts.de/Konfo

Hinweis zum Umweltschutz:



Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 EU gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Mit der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

User Manual


Thank you for choosing the SAYA wireless soundbar. The soundbar offers the possibility to receive music wirelessly and has a USB port, Micro SD card slot, AUX port and radio function.

Please read the operating instructions carefully and observe the safety instructions.

Package contents

- Soundbar SAYA
- Micro USB charging cable
- 3,5 mm jack audio cable
- User manual

Overview:



- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Multifunction button | 7. AUX connector |
| 2. Previous title / Volume - | 8. TF card slot |
| 3. Next title / Volume + | 9. USB port |
| 4. Play/Pause/Station search | 10. On/Off switch |
| 5. LED display | 11. Subwoofer |
| 6. Micro USB charging port | 12. Speaker |

Getting started

Charging the battery

SAYA is equipped with an internal rechargeable battery. Connect the micro USB cable, which is included in the delivery, to the micro USB charging port of the SAYA (6). The USB plug of the cable can be connected to a computer or standard USB power supply. The red charging LED will light up during charging. The usual charging time is 2-3 hours. When fully charged, the red LED will turn off.

Switching On / Off

Switch on: When powered off, switch the button (10) to the „ON“ position.

Switch off: Switch the button (10) to the „OFF“ position.

Pairing with a Bluetooth® source

The speaker must be connected to a Bluetooth® device before it can be used for wireless music streaming.

1. Switch on the loudspeaker by setting the On/Off switch (7) to „ON“. The speaker automatically switches to pairing mode.
2. Search for Bluetooth® audio devices with your Bluetooth® device from which audio data is to be played.
3. The searching Bluetooth® indicates that it has found the speaker „SAYA“.
4. Confirm the pairing with „SAYA“. Enter „0000“ if you are asked for a code.

When using a Bluetooth® device without a display, switch it to pairing mode and wait a few seconds for the connection with the speaker to be established.

NOTE: If the connection is lost or the transmitter is disconnected for a short time, turn the speaker off and on again. After switching off and on again, both devices connect automatically.

TWS function

With the TWS function, you can connect two SAYA with each other to output the music through two devices. To connect two speakers, turn on both devices simultaneously and long press the multifunction button (1) in pairing mode. The devices connect, this is indicated by an acoustic signal. Then pair one of the two SAYAs with the audio source. After a successful connection, the audio data is output via both speakers.

Attention: When first TWS pairing the loudspeakers, the Bluetooth® function of your smartphone must be switched off while the TWS connection is being set up.

Activate the Bluetooth® function after both speakers are connected via TWS. To pair the speakers and the smartphone, follow the steps described in the „Pairing“ section.

Music playback

Playing music via Bluetooth®

A Bluetooth® source must be paired with SAYA receive and output music wirelessly!

Play or pause the music playback by briefly pressing the Play/Pause button (4).

Note: For music streaming, the audio source must support A2DP profile.

Music control

To play or pause music, briefly press the Play/Pause button (4).

To skip to the next title, briefly press the Next title key (3).

To skip to the previous title, briefly press the Previous title key (2).

Note: The phone must support A2DP and AVRCP profile to play and control music through the SAYS speaker.

Playback from Micro SD card

1. Place a Micro SD card in the card slot of the SAYA (10).
2. The device will automatically switch to SD mode and the music will be output from the speaker.

Playback from USB

1. Place a USB stick in the USB port (11) of the SAYA.
2. The device will automatically switch to SD mode and the music will be output from the speaker.

Playback via AUX

Connect the device from which the music is to be played to the AUX port (7) of the soundbar using the cable included in the scope of delivery.

Start the music playback on the audio source. The music is now output via the soundbar.

FM Radio

1. Turn on the speaker by setting the On/Off switch (10) to „ON“.
2. Please connect the Micro USB cable. It serves as an antenna to receive the FM signal better.
3. Press the multifunction button (1) to switch to FM mode.

4. Long press the „Play/Pause“ button (4) to start an automatic station search. At the end of the search, receivable stations are automatically stored.
5. In radio mode, press „+“ or „-“ to search for the desired station.

Hands-free function

Due to the built-in microphone, the speaker is ideally suited to be used as a hands-free speaker for phone calls.

Note: High volume may cause feedback with the microphone. This will cause echo on the phone side, not on the speakerphone side.

Accepting/ending a call

To answer an incoming call, press the Play/Pause button (4).

To end an ongoing call, press the Play/Pause button (4).

Adjusting the Volume

Press and hold the volume + button (3) to increase the volume.

Press and hold the volume - button (2) to decrease the volume.

Technical Data:

- BT V: 5.0
- Input: 5V DC / 500mA
- Speaker: 2 x 5W
- Frequency: 100Hz-20kHz
- LED Display
- 3.5 mm audio line-in
- FM Radio
- Micro SD card slot
- USB port
- Hands-free function
- TWS function
- Battery: 1200 mAh
- Housing material: ABS
- Dimensions: 400 x 65 x 65 mm
- Weight: 675 g

Safety information:


- Never open the device.
- Do not submerge the device in water and keep it away from moisture.
- Never forcibly connect a cable.
- Place the device only on flat surfaces.
- Remove electronic devices from the power supply if they will not be used for a longer time.
- Do not use the device if it exhibits visible damage.

No liability is accepted for any damage which may occur through improper operation.

If you require technical support, please contact our support team via email at service@fontastic.eu.


Registration and Safety

Certification/General Information

 We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the RED 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.d-parts.de/Konfo

Note on environmental protection:

 After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies:

■ Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Manual de usuario


Gracias por elegir la barra de sonido inalámbrica SAYA. La barra de sonido ofrece la posibilidad de recibir música de forma inalámbrica y cuenta con un puerto USB, una ranura para tarjetas Micro SD, un puerto AUX y una función de radio.

Lea atentamente el manual de instrucciones y respete las indicaciones de seguridad.

Contenidos del paquete:

- Barra de sonido SAYA
- Cable de carga micro USB
- Cable de audio con conector de 3,5 mm
- Manual de usuario

Resumen:



- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Botón multifunción | 7. Conector AUX |
| 2. Título anterior / Volumen - | 8. Ranura para tarjetas TF |
| 3. Título siguiente / Volumen + | 9. Puerto USB |
| 4. Reproducir/Pausa/Búsqueda de estación | 10. Interruptor de encendido/apagado |
| 5. Pantalla LED | 11. Subwoofer |
| 6. Puerto de carga micro USB | 12. Altavoz |

Primeros pasos

Cargar la batería

El altavoz SAYS viene equipado con una batería interna recargable de iones de litio. Conecte el cable micro USB, que se incluye en el paquete, al puerto de carga micro USB del SAYA (6). El conector USB se puede conectar a un ordenador o a una fuente de alimentación USB estándar. El LED de carga rojo iluminará durante la carga. Cuando esté completamente cargado, el LED rojo se apagará.

Encendido y apagado

Para encender el altavoz, pon el interruptor de encendido/apagado (10) en „ON“.

Para apagar el altavoz, ponga el interruptor de encendido/apagado (10) en „OFF“.

Emparejar con una fuente Bluetooth®

El altavoz debe estar conectado a un dispositivo Bluetooth® antes de poder usarlo para la transmisión inalámbrica de música.

1. Encienda el altavoz colocando el interruptor de encendido/apagado (10) en „ON“. El altavoz cambiará automáticamente al modo de emparejamiento.
2. Busque dispositivos de audio Bluetooth® con su dispositivo Bluetooth® desde el que se reproducirán los datos de audio.
3. La búsqueda Bluetooth® indicará que ha encontrado el altavoz "SAYA".
4. Confirme el emparejamiento con "SAYA" e introduzca "0000" si se le pide un código.

Cuando use un dispositivo Bluetooth® sin pantalla, cámbielo al modo de emparejamiento y espere unos segundos hasta que se establezca la conexión con el altavoz.

Nota: Si se pierde la conexión o se desconecta el transmisor durante un breve periodo de tiempo, apague el altavoz y vuelva a encenderlo. Tras apagarlo y volverlo a encender, ambos dispositivos se conectan automáticamente.

Función TWS

Con la función TWS, puedes conectar dos SAYA entre sí para emitir la música a través de dos dispositivos. Para conectar dos altavoces, enciende ambos dispositivos simultáneamente y realiza una pulsación larga del botón multifunción (1) en el modo de emparejamiento. Los dispositivos se conectan, esto se indica con una señal acústica. A continuación, empareje uno de los dos SAYA con la fuente de audio. Después de una conexión exitosa, los datos de audio se emiten a través de ambos altavoces.

Atención: Al emparejar los altavoces por primera vez con TWS, la función Bluetooth® de su smart-phone debe estar desactivada mientras se establece la conexión TWS. Active la función Bluetooth® una vez que ambos altavoces estén conectados a través de TWS. Para emparejar los altavoces y el teléfono inteligente, siga los pasos descritos en la sección „Emparejar con una fuente Bluetooth®“.

Reproducción de música

Reproducir música a través de Bluetooth®

Para recibir y reproducir música de forma inalámbrica debe estar emparejada una fuente Bluetooth® con SAYS. Reproduzca o detenga la reproducción de música pulsando brevemente el botón de Reproducir/pausa (4).

Nota: para la transmisión de música, la fuente de audio debe ser compatible con el perfil A2DP.

Control de la música

Para reproducir o pausar música, pulse brevemente el botón de Reproducir/pausa (4).

Para pasar a la siguiente canción, pulse brevemente la tecla de Título siguiente (3).

Para saltar al título anterior, pulse brevemente la tecla de Título anterior (2).

Nota: El teléfono debe ser compatible con los perfiles A2DP y AVRCP para poder reproducir y controlar la música a través del altavoz SAYS.

Reproducir desde tarjeta Micro SD

1. Coloque una tarjeta Micro SD en la ranura para tarjetas de la SAYA (8).
2. El dispositivo cambiará de manera automática al modo SD y la música se emitirá desde el altavoz.

Reproducción desde el USB

1. Coloque una memoria USB en el puerto USB (9) de la SAYA.
2. El dispositivo cambiará automáticamente al modo USB y la música saldrá por el altavoz.

Reproducción a través de AUX

Conecte el dispositivo desde el que se va a reproducir la música al puerto AUX (7) de la barra de sonido

mediante el cable incluido en el suministro. Inicie la reproducción de música en la fuente de audio. La música se emite ahora a través de la barra de sonido.

Radio FM

1. Encienda el altavoz colocando el interruptor de encendido/apagado (10) en „ON“.
2. Conecte el cable Micro USB. Sirve como antena para recibir mejor la señal de FM.
3. Pulse el botón multifunción (1) para cambiar al modo FM.
4. Pulse prolongadamente el botón „Play/Pause“ (4) para iniciar una búsqueda automática de emisoras. Al final de la búsqueda, las emisoras que se pueden recibir se almacenan automáticamente.
5. En el modo de radio, pulse „+“ o „-“ para buscar la emisora deseada.

Función de manos libres

Con su micrófono incorporado, SAYS es perfecto para utilizarlo como teléfono manos libres.

Nota: Un volumen elevado puede provocar una retroalimentación acústica del micrófono. Esto provoca eco en el lado de la persona que llama, pero no en el lado del teléfono con altavoz.

Responder/finalizar/rechazar llamadas

Para aceptar una llamada entrante, pulse brevemente la tecla de Reproducir/pausa (4) una vez y hable en dirección al micrófono.

Para finalizar una llamada en curso, pulse brevemente el tecla de Reproducir/pausa (4).

Ajuste de volumen

Para aumentar el volumen, mantenga pulsado el botón de volumen + (3) hasta lograr el volumen deseado.

Para reducir el volumen, mantenga pulsado el botón de volumen - (2) hasta lograr el volumen deseado.

Datos técnicos:

- BT V: 5.0
- Entrada: 5V DC / 500mA
- Altavoz: 2 x 5W

- Frecuencia: 100Hz-20kHz
- Pantalla LED
- Entrada de línea de audio de 3,5 mm
- Radio FM
- Ranura para tarjetas Micro SD
- Puerto USB
- Función de manos libres
- Función TWS
- Batería: 1200 mAh
- Material de la carcasa: ABS
- Dimensiones: 400 x 65 x 65 mm
- Peso: 675 g

Información de seguridad:

- Nunca abra el dispositivo.
- No sumerja el dispositivo en agua y manténgalo alejado de la humedad.
- Nunca conecte un cable a la fuerza.
- Coloque el dispositivo solo sobre superficies planas.
- Retire los dispositivos electrónicos de la fuente de alimentación si no se van a utilizar durante mucho tiempo.
- No use el dispositivo si presenta daños visibles.

No se acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño que pueda ocurrir por un funcionamiento incorrecto.

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico enviando un correo electrónico a service@fontastic.eu.

CE Por la presente declaramos que este dispositivo lleva la marca CE de acuerdo a las normativas y estándares de calidad. Cumple con los requisitos fundamentales de la RED 2014/53/EU. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la EU puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: www.d-parts.de/Konfo

Nota sobre la protección medioambiental:



Tras la implementación de la Directiva europea 2012/19/EU en el sistema legal nacional, se aplica lo siguiente: los dispositivos eléctricos y electrónicos no se pueden eliminar junto con los residuos domésticos. Los consumidores están obligados por ley a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos que hayan finalizado sus vidas útiles a los puntos de recogida pública establecidos para este propósito o en su punto de venta. Los detalles de estas directrices se definen en las leyes nacionales de los respectivos países. Este símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el paquete indican que el producto se encuentra sujeto a estas regulaciones. Al reciclar, reutilizar los materiales u otras formas de usar los dispositivos viejos, usted realiza una importante contribución para proteger nuestro medio ambiente.

Manuale di istruzioni


Grazie per aver scelto la soundbar wireless SAYA. La soundbar offre la possibilità di ricevere musica in modalità wireless e dispone di una porta USB, uno slot per schede Micro SD, una porta AUX e una funzione radio.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e di osservare le istruzioni di sicurezza.

Contenuto della confezione

- Altoparlante SAYA
- Cavo di ricarica micro USB
- Cavo audio jack 3,5 mm
- Manuale d'uso

Panoramica



1. Pulsante multifunzione
2. Titolo precedente / Volume -
3. Titolo successivo / Volume +
4. Riproduzione/pausa / ricerca della stazione
5. Display a LED
6. Porta di ricarica micro USB
7. Connettore AUX
8. Slot per scheda TF
9. Porta USB
10. Interruttore On/Off
11. Subwoofer
12. Altoparlanti

Come iniziare

Ricarica della batteria

SAYA è dotato di una batteria interna agli ioni di litio ricaricabile. Collegare il cavo micro USB, incluso nella fornitura, alla porta di ricarica micro USB di SAYA (6). La presa USB del cavo può essere collegata a un computer o ad un alimentatore USB standard. Il LED rosso accenderà durante la ricarica. Quando è completamente carico, il LED rosso si spegnerà.

Nota: caricare l'altoparlante per almeno 2,5 ore prima del primo utilizzo.

Accensione/spegnimento

Per accendere il diffusore, impostare l'interruttore on/off (10) su „ON“.

Per spegnere l'altoparlante, impostare l'interruttore on/off (10) su „OFF“.

Accoppiamento con una sorgente Bluetooth®

L'altoparlante deve essere collegato a un dispositivo Bluetooth® prima di poter essere utilizzato per lo streaming di musica wireless.

1. Accendere l'altoparlante impostando l'interruttore On/Off (10) su „ON“. L'altoparlante passa automaticamente alla modalità di associazione.
2. Cercare i dispositivi audio Bluetooth® con il tuo dispositivo Bluetooth® da cui devono essere riprodotti i dati audio.
3. La ricerca Bluetooth® indica che ha trovato l'altoparlante „SAYA“.
4. Confermare l'abbinamento con „SAYA“. Inserire „0000“ se viene richiesto un codice.

Quando si utilizza un dispositivo Bluetooth® senza display, passare alla modalità di associazione e attendere alcuni secondi affinché venga stabilita la connessione con l'altoparlante.

Nota bene: Se la connessione viene persa o il trasmettitore viene scollegato per un breve periodo, spegnere e riaccendere l'altoparlante. Dopo lo spegnimento e la riaccensione, entrambi i dispositivi si connettono automaticamente.

Funzione TWS

Con la funzione TWS, è possibile collegare due SAYA tra loro per emettere la musica attraverso due dispositivi. Per collegare due altoparlanti, accendere entrambi i dispositivi contemporaneamente e premere a lungo il pulsante multifunzione (1) in modalità di accoppiamento. I dispositivi si collegano, questo è indicato da un segnale acustico. Quindi accoppiare uno dei due SAYA con la sorgente audio. Dopo una connessione riuscita, i dati audio vengono emessi attraverso entrambi gli altoparlanti.

Attenzione: Quando TWS abbina per la prima volta gli altoparlanti, la funzione Bluetooth® del tuo smartphone deve essere disattivata mentre viene impostata la connessione TWS. Attivare la funzione Bluetooth® dopo che entrambi gli altoparlanti risulteranno connessi tramite TWS. Per associare gli altoparlanti e lo smartphone, seguire i passaggi indicati nella sezione "Accoppiamento con una sorgente Bluetooth®".

Riproduzione della musica

Riproduzione della musica tramite Bluetooth®

Una sorgente Bluetooth® deve essere accoppiata a SAYS per ricevere ed emettere musica in modalità wireless. Riprodurre o mettere in pausa la riproduzione musicale premendo brevemente il pulsante Riproduci/Pausa (4).

Nota: per lo streaming musicale, la sorgente audio deve supportare il profilo A2DP.

Controllo della musica

Per riprodurre o mettere in pausa la musica, premere brevemente il pulsante Riproduci/Pausa (4).

Per passare al brano successivo, premere brevemente il tasto Titolo successivo (3).

Per passare al brano precedente, premere brevemente il tasto Titolo precedente (2).

Nota: il telefono deve supportare il profilo A2DP e AVRCP per riprodurre e controllare la musica tramite l'altoparlante di SAYS.

Riproduzione da scheda Micro SD

1. Inserire una scheda Micro SD nello slot per schede del SAYS (8).
2. Il dispositivo passerà automaticamente alla modalità SD e la musica verrà emessa dall'altoparlante.

Riproduzione da USB

1. Inserire una chiavetta USB nella porta USB (9) di SAYS.
2. Il dispositivo passerà automaticamente alla modalità USB e la musica verrà emessa dall'altoparlante.

Riproduzione via AUX

Colleghi il dispositivo da cui deve essere riprodotta la musica alla porta AUX (7) della soundbar utilizzando il cavo in dotazione.

Avvii la riproduzione della musica sulla sorgente audio. La musica viene ora emessa attraverso la soundbar.

Radio FM

1. Accendere il diffusore impostando l'interruttore On/Off (10) su „ON“.
2. Collegare il cavo Micro USB. Serve come antenna per ricevere meglio il segnale FM.
3. Premere il pulsante multifunzione (1) per passare alla modalità FM.
4. Premere a lungo il pulsante „Play/Pause“ (4) per avviare una ricerca automatica delle stazioni. Al termine della ricerca, le stazioni ricevibili vengono memorizzate automaticamente.
5. In modalità radio, premere „+“ o „-“ per cercare la stazione desiderata.

Funzione vivavoce

Grazie al microfono incorporato, l'altoparlante è ideale per essere utilizzato come altoparlante vivavoce per le telefonate.

Nota: il volume alto può causare interferenza con il microfono. Ciò provocherà eco per chi telefona, non sull'altoparlante in modalità vivavoce.

Accettare/Terminare

Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere il pulsante Riproduci/Pausa (4).

Per terminare una chiamata in corso, premere il pulsante Riproduci/Pausa (4).

Regolazione del volume

Tenere premuto il pulsante volume + (3) per aumentare il volume.

Tenere premuto il pulsante volume - (2) per diminuire il volume.

Dati tecnici:

- BT V: 5.0
- Ingresso: 5V DC / 500mA
- Altoparlante: 2 x 5W
- Frequenza: 100Hz-20kHz
- Display a LED

- Ingresso audio da 3,5 mm
- Radio FM
- Slot per scheda Micro SD
- Porta USB
- Funzione vivavoce
- Funzione TWS
- Batteria: 1200 mAh
- Materiale dell'alloggiamento: ABS
- Dimensioni: 400 x 65 x 65 mm
- Peso: 675 g

Informazioni di sicurezza

- Non aprire mai il dispositivo.
- Non immergere il dispositivo in acqua e tenerlo al riparo dall'umidità.
- Non connettere mai un cavo in modo forzato.
- Collocare il dispositivo soltanto su superfici piane.
- Rimuovere i dispositivi elettronici dalla fonte di alimentazione se non verranno utilizzati per un lungo periodo di tempo.
- Non utilizzare il dispositivo in caso mostri danni visibili.

Non rispondiamo di danni derivanti da un utilizzo improprio.

Per richiedere assistenza tecnica, si prega di contattare il nostro team via email all'indirizzo service@fontastic.eu.

CE Con la presente dichiariamo che il dispositivo porta il marchio CE in conformità con le regole e gli standard. È conforme ai requisiti fondamentali della RED 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.d-parts.de/Konfo.

Informazioni per protezione ambientale:



Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU nel sistema legale nazionale, si applica quanto segue:

■ i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Una volta che non siano più funzionanti, gli utenti sono obbligati dalla legge a portare i dispositivi elettrici ed elettronici ai punti pubblici di raccolta istituiti per tale proposito o dal rivenditore.

I dettagli a riguardo sono definiti dalla legge nazionale del rispettivo paese. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballaggio, indica che un prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, riutilizzando i materiali o attraverso altre forme di utilizzo di vecchi dispositivi, contribuisci in maniera importante alla protezione del nostro ambiente.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.
and any use of such marks is under license.

Improvement and changes of the technical specifications and other data's could
be made without prior notice.

Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany

V1_05_21